Istruzioni d'uso

Servomotore IC 30

Indice

Servomotore IC 30	1
Indice	1
Sicurezza	1
Verifica utilizzo	2
Finalità d'uso	2
Denominazione pezzi	2
Targhetta dati	2
Set adattatore per IC 30	2
Montaggio	3
IC 30 su valvola modulante lineare VFC	3
IC 30 su valvola a farfalla BVA/BVG	3
Cablaggio	4
Camma di commutazione SL (in senso antiorario)	4
Camma di commutazione SR (in senso orario) ..	4
Camma di commutazione S1	5
Potenziometro di retroazione R10	5
Messa in servizio	5
Impostazione di fabbrica	5
Il funzionamento manuale facilita la regolazione .	5
Impostazione camma di commutazione SR (AUTO)	5
Impostazione camma di commutazione SL (AUTO)	6
Assemblaggio	6
Accessori	6
Set adattatore IC 30 per VFC	6
Set adattatore IC 30 per BVA/BVG	6
Manutenzione	6
Dati tecnici	7
Logistica	7
Certificazioni	7
Contatti	8

Sicurezza

Leggere e conservare

Prima del montaggio e dell'uso, leggere attentamente queste istruzioni. A installazione avvenuta dare le istruzioni al gestore dell'impianto. Il presente apparecchio deve essere installato e messo in funzione secondo le disposizioni e le norme vigenti. Le istruzioni sono disponibili anche su www.docuthek.com.

Spiegazione dei simboli

■, **1**, **2**, **3**... = Operazione
▷ = Avvertenza

Responsabilità

Non si risponde di danni causati da inosservanza delle istruzioni e da utilizzo inappropriato.

Indicazioni di sicurezza

Nelle istruzioni le informazioni importanti per la sicurezza sono contrassegnate come segue:

⚠ PERICOLO

Richiama l'attenzione su situazioni pericolose per la vita delle persone.

⚠ AVVERTENZA

Richiama l'attenzione su potenziali pericoli di morte o di lesioni.

! ATTENZIONE

Richiama l'attenzione su eventuali danni alle cose.

Tutti gli interventi devono essere effettuati da esperti in gas qualificati. I lavori elettrici devono essere eseguiti solo da elettricisti esperti.

Trasformazione, pezzi di ricambio

È vietata qualsiasi modifica tecnica. Utilizzare solo pezzi di ricambio originali.

Variazioni rispetto all'edizione 12.16

Sono state apportate modifiche ai seguenti capitoli:

- Montaggio

Verifica utilizzo

Finalità d'uso

Servomotore IC 30

L'IC 30 si utilizza come attuatore della valvola modulante lineare VFC o della valvola a farfalla BVA, BVG. Se viene a mancare la tensione, il servomotore rimane nella posizione in cui si trova in quel momento. Il funzionamento è garantito solo entro i limiti indicati, vedi pagina 7 (Dati tecnici). Qualsiasi altro uso è da considerarsi inappropriato.

Codice tipo

Codice	Descrizione
IC 30	Servomotore
	Tempo ciclo [s]/90°:
-30	30
-60	60
K	Tensione di rete: 24 V=, ± 20 %
3	Coppia: 3 Nm
T	Comando a tre punti
R10	Potenzimetro di retroazione

Denominazione pezzi

- 1 Servomotore IC 30
- 2 Coperchio del corpo
- 3 Camme di commutazione
- 4 Indicatore di posizione
- 5 Interruttore a cursore (manuale/automatico)
- 6 2 x tasti per funzionamento manuale
- 7 3 x collegamenti a vite in plastica M16 (inclusi nella fornitura).
- 8 Chiave a brugola (inclusa nella fornitura)

Targhetta dati

Tensione di rete, potenza elettrica, tempo ciclo (in funzione del carico), tipo di protezione, temperatura ambiente, coppia e posizione di montaggio, vedi targhetta dati.

Set adattatore per IC 30

- ▷ Per il montaggio del servomotore IC 30 con il rispettivo organo di regolazione VFC o BVG, BVA sono necessari vari set adattatore, vedi pagina 6 (Accessori).
- ▷ Il servomotore, l'organo di regolazione e il set adattatore sono ordinati e forniti a parte.
- ▷ Per il montaggio dell'organo di regolazione nella tubazione, vedi le istruzioni d'uso allegate VFC, IFC o valvola a farfalla BV..

Oppure vedi istruzioni d'uso della valvola modulante lineare VFC, IFC → www.docuthek.com, Elster Thermal Solutions → Products → 03 Valves and butterfly valves → Linear flow controls IFC, VFC.

Oppure vedi istruzioni d'uso della valvola a farfalla BV.. → www.docuthek.com, Elster Thermal Solutions → Products → 03 Valves and butterfly valves → Butterfly valves BVG, BVA....

Montaggio

! ATTENZIONE

Affinché il servomotore non subisca danni, osservare quanto segue:

- Non montare o non lasciare l'apparecchio all'aperto.
- Se l'apparecchio cade, può subire un danno permanente. In questo caso sostituire tutto l'apparecchio e i relativi moduli prima di utilizzarlo.
- Evitare impulsi/colpi di forte intensità all'apparecchio.
- Prestare attenzione al senso di rotazione dell'attuatore!

- ▷ Posizione di montaggio: IC 30 con VFC: a piacere, IC 30 con BVA/BVG: non capovolta.

IC 30 su valvola modulante lineare VFC

Per il montaggio della VFC e dell'IC 30 è disponibile un set adattatore come accessorio, vedi pagina 6 (Accessori).

- 1** Piastra di adattamento
- 2** Giunto
- 3** Distanziali

- ▷ Il servomotore si può montare sul set adattatore ruotato di 180°.
- ▷ Per montare l'IC 30 sulla VFC occorre sostituire i distanziali.

- ▷ La spina cilindrica nell'albero motore deve alloggiare nel giunto in accoppiamento geometrico.

IC 30 su valvola a farfalla BVA/BVG

Per il montaggio della BVA/BVG e dell'IC 30 è disponibile un set adattatore come accessorio, vedi pagina 6 (Accessori).

- 1** Piastra di adattamento IC 30
- 2** Piastra di adattamento BVA/BVG
- 3** Giunto

- ▷ Il servomotore si può montare sul set adattatore ruotato di 180°.

Cablaggio

⚠ AVVERTENZA

- Togliere la tensione dalle linee elettriche prima di intervenire sulle parti collegate alla corrente!
- ▷ Posare le linee di alimentazione e di segnalazione separate tra loro.
- ▷ Schermare ulteriormente i cavi del potenziometro di retroazione.
- ▷ Le estremità dei conduttori non collegati (conduttori di riserva) devono essere isolati.
- ▷ Posare le linee lontano dai cavi ad alta tensione di altri apparecchi.
- ▷ Verificare che la posa delle linee di segnalazione sia conforme alla CEM.
- ▷ Utilizzare conduttori con capicorda.
- ▷ Sezione conduttore: max 2,5 mm².
- ▷ Con l'interruttore supplementare a potenziale zero e a regolazione continua (camma S1) si può controllare un dispositivo esterno o richiedere una posizione intermedia.

1 Togliere la tensione dall'impianto.

- 2** Interrompere l'alimentazione del gas.
- ▷ Prima dell'apertura dell'apparecchio anche il montatore dovrebbe scaricare la propria carica elettrostatica.
 - ▷ Svitare i tappi ciechi che vengono sostituiti da collegamenti a vite in plastica.

! ATTENZIONE

Tenere conto del senso di rotazione!

- ▷ Per il senso di rotazione e la relativa denominazione delle camme di commutazione nello schema di collegamento, la vista è dall'alto.

9 Cablare secondo lo schema di collegamento.

- ▷ 24 V (+) = **+R, +L, T+**
- ▷ 24 V (-) = **-**

Camma di commutazione SL (in senso antiorario)

- ▷ Morsetti - e +L sotto tensione. L'albero motore procede in senso antiorario, finché non scatta il contatto SL.
- ▷ Segnale di retroazione mediante morsetto 4. La funzione di retroazione è attiva solo se il morsetto +L è sotto tensione.

Camma di commutazione SR (in senso orario)

- ▷ Morsetti - e +R sotto tensione. L'albero motore procede in senso orario, finché non scatta il contatto SR.
- ▷ Segnale di retroazione mediante morsetto 5. La funzione di retroazione è attiva solo se il morsetto +R è sotto tensione.

Camma di commutazione S1

- ▷ Con camma di commutazione S1 cablata, il segnale di retroazione si effettua con il morsetto 7 o 8.
- ▷ Se l'albero motore gira in senso contrario rispetto ai comandi, scambiare i contatti esterni dei morsetti +L e +R.

Potenziometro di retroazione R10

- ▷ Il potenziometro deve essere analizzato come divisor di tensione. Tra U_L e U_M si può misurare la variazione di posizione del contatto strisciante del potenziometro (corrisponde alla posizione dell'attuatore) come tensione instabile.
- ▷ Gli altri collegamenti determinano dei valori di misura imprecisi e non stabili nel tempo o non riproducibili e limitano il ciclo di vita del potenziometro di retroazione.
- ▷ Dopo l'impostazione delle camme di commutazione, il potenziometro si imposta automaticamente sulla corsa di apertura mediante il giunto a frizione integrato.
- ▷ Il campo disponibile dipende dall'impostazione delle camme di commutazione SL e SR.

Messa in servizio

! ATTENZIONE

Affinché il servomotore non subisca danni, osservare quanto segue:

- Evitare sovraccarico e blocco dell'attuatore.
- Assegnazione delle camme di commutazione: tenere conto del senso di rotazione, vedi pagina 4 (Cablaggio).

Impostazione di fabbrica

- ▷ Camma di commutazione SR = angolo di apertura minimo: impostato tra 0° e 5° .
- ▷ Camma di commutazione SL = angolo di apertura massimo: impostato tra 85° e 90° .
- ▷ Camma di commutazione S1 = posizione intermedia: impostata su $45^\circ \pm 10^\circ$.

Il funzionamento manuale facilita la regolazione

- ▷ Nell'ambito di portate ridotte è possibile regolare con precisione le posizioni.
- ▷ Morsetto T+ sotto tensione.
- ▷ Per passare dal funzionamento automatico a quello manuale, azionare l'interruttore a cursore rosso.

- ▷ Ora è possibile spostare l'attuatore manualmente con i tasti.
LSW1 = angolo di apertura min, l'attuatore procede in senso antiorario,
SW2R = angolo di apertura max, l'attuatore procede in senso orario.
- ▷ Le camme di commutazione si possono regolare come descritto sopra.
- ▷ Quando la regolazione delle camme di commutazione è ultimata, portare l'interruttore a cursore su funzionamento automatico.

Impostazione camma di commutazione SR (AUTO)

- ▷ Con la camma di commutazione SR si regola l'angolo massimo di apertura.
- 1** Dare tensione ai morsetti - e +R.
- ▷ L'attuatore procede in senso orario.
- 2** Togliere tensione, quando viene raggiunta la posizione desiderata.
- ▷ In ogni camma di commutazione ci sono due fori che vengono utilizzati per la regolazione.
- 3** Con la chiave a brugola fornita allentare la vite prigioniera nel foro maggiore della camma SR di ca. 2 giri.

- ▷ Ora è possibile ruotare la camma di commutazione.
- 4** Introdurre la chiave a brugola nel foro più piccolo e utilizzarla come leva.

- 5 Ruotare ancora la camma di commutazione SR nel senso di rotazione dell'albero motore, finché il contatto non si innesta.
- 6 Serrare le viti prigioniera per fissare la posizione della camma di commutazione SR.
- 7 Estrarre la chiave a brugola.

Impostazione camma di commutazione SL (AUTO)

- ▷ Con la camma di commutazione SL si regola l'angolo minimo di apertura.
- 8 Dare tensione ai morsetti **-** e **+L**.
 - ▷ L'attuatore procede in senso antiorario.
 - 9 Togliere tensione, quando viene raggiunta la posizione desiderata.
 - 10 Allentare la camma di commutazione SL come nella figura 3.
 - 11 Ruotare ancora la camma di commutazione SL nel senso di rotazione dell'albero motore, finché il contatto non si innesta.
 - 12 Serrare le viti prigioniera per fissare la posizione della camma di commutazione SL.
 - 13 Estrarre la chiave a brugola.
 - 14 Per controllare le impostazioni far avanzare di nuovo l'attuatore elettricamente. All'occorrenza effettuare una messa a punto.
 - ▷ Per raggiungere una posizione intermedia, si può regolare anche la camma di commutazione S1.

Assemblaggio

- 15 Dopo la regolazione effettuata con successo rimettere il coperchio del corpo.

- 16 Controllare la tenuta dei collegamenti a vite in plastica e dei tappi ciechi.
- ▷ La messa in servizio è conclusa.

Accessori

Set adattatore IC 30 per VFC

Per il montaggio della VFC e dell'IC 30. Il set adattatore è fornito nella confezione acclusa.

N° d'ordine: 74340194

Assemblaggio, vedi pagina 3 (Montaggio)

Set adattatore IC 30 per BVA/BVG

Per il montaggio della BVA/BVG e dell'IC 30. Il set adattatore è fornito nella confezione acclusa.

N° d'ordine: 74924996

Assemblaggio, vedi pagina 3 (Montaggio)

Manutenzione

I servomotori IC 30 sono soggetti a scarsa usura e richiedono poca manutenzione. Si raccomanda un test funzionale 1 volta all'anno.

Dati tecnici

Tensione di rete: 24 V=, $\pm 20\%$.

Pressacavi: 3 x collegamenti a vite in plastica M16 (inclusi nella fornitura).

Morsetti a vite, con dado che si solleva, per cavi fino a 2,5 mm² con capicorda.

Il tempo ciclo varia in funzione del carico. Si riferisce alla coppia, vedi targhetta dati.

Portata contatti degli interruttori delle camme:

Tensione	Corrente min (carico ohmico)	Corrente max (carico ohmico)
24–230 V, 50/60 Hz	1 mA	2 A
24 V=	1 mA	100 mA

Lunghezza impulso minima: 100 ms.

Pausa minima tra 2 impulsi: 100 ms.

Tipo di protezione: IP 65.

Rapporto d'inserzione: 100 %.

Temperatura ambiente:

da -15 a +60 °C, non è ammessa la formazione di condensa.

Temperatura di stoccaggio: da -15 a +40 °C.

Valore di resistenza del potenziometro di retroazione: 1 k Ω , < 50 V,

corrente del contatto strisciante consigliata:

0,2 μ A.

Logistica

Trasporto

Proteggere l'apparecchio da forze esterne (urti, colpi, vibrazioni). Quando si riceve il prodotto esaminare il materiale fornito, vedi pagina 2 (Denominazione pezzi). Comunicare subito eventuali danni da trasporto.

Stoccaggio

Stoccare il prodotto in luogo asciutto e pulito.

Temperatura di stoccaggio: vedi pagina 7 (Dati tecnici).

Imballaggio

Il materiale da imballaggio deve essere smaltito secondo le disposizioni locali.

Smaltimento

I componenti devono essere smaltiti separatamente secondo le disposizioni locali.

Certificazioni

Direttiva sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose (RoHS) in Cina

Scansione della tabella di rivelazione (Disclosure Table China RoHS2) – vedi certificati su www.docuthek.com

NOT UP-TO-DATE
www.docuthek.com

Contatti

Honeywell

**krom//
schroder**

Per problemi tecnici rivolgersi alla filiale/rappresentanza competente. L'indirizzo è disponibile su Internet o può essere richiesto alla Elster GmbH.

Elster GmbH
Strotheweg 1, D-49504 Lotte (Büren)
Tel. +49 541 1214-0

Fax +49 541 1214-370

Salvo modifiche tecniche per migliorie.

hts.lotte@honeywell.com, www.kromschroeder.com