

# Φίλτρο αερίου GFK

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Cert. Version 10.17 · Edition 05.19 · EL ·



### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ασφάλεια . . . . .	1
Αλλαγές σε σχέση με την έκδοση 06.14 . . . . .	1
Έλεγχος χρήσης . . . . .	2
Τοποθέτηση . . . . .	2
Έλεγχος στεγανότητας . . . . .	2
Συντήρηση . . . . .	3
Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . .	3
Διάρκεια ζωής . . . . .	4
Διοικητική μέριμνα . . . . .	4
Πιστοποίηση . . . . .	4
Ένθετα φίλτρων . . . . .	4

### ΑΣΦΑΛΕΙΑ

#### Να διαβαστούν και να φυλάγονται



Διαβάστε μέχρι το τέλος τις παρούσες οδηγίες πριν από την τοποθέτηση και τη λειτουργία. Μετά από την τοποθέτηση δώστε τις οδηγίες στον χρήστη. Η παρούσα συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί και να τεθεί σε λειτουργία σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς και τα ισχύοντα Πρότυπα. Τις παρούσες οδηγίες μπορείτε να τις βρείτε και στην ιστοσελίδα [www.docuthék.com](http://www.docuthék.com).

#### Επεξήγηση συμβόλων

1, 2, 3, a, b, c = Βήμα εργασίας

→ = Υπόδειξη

#### Ευθύνη

Για ζημιές, αιτία των οποίων είναι η μη τήρηση των οδηγιών και η μη αρμόζουσα χρήση, δεν αναλαμβάνουμε καμιά ευθύνη.

#### Υποδείξεις ασφαλείας

Πληροφορίες που είναι ουσιώδεις για την ασφάλεια, χαρακτηρίζονται στις οδηγίες ως εξής:

#### ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υποδεικνύει θανατηφόρες καταστάσεις,

#### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδεικνύει θανατηφόρους κινδύνους ή κινδύνους τραυματισμού.

#### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους πρόκλησης υλικών ζημιών.

Όλες οι εργασίες επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εκπαιδευμένο, αδειούχο, ειδικό προσωπικό εκτέλεσης εργασιών σε εγκαταστάσεις αερίου. Ηλεκτρικές εργασίες επιτρέπεται να εκτελούνται μόνον από εκπαιδευμένο, αδειούχο ηλεκτρολόγο.

#### Μετασκευές, ανταλλακτικά

Απαγορεύεται κάθε είδους τεχνική αλλαγή. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

### ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 06.14

Έχουν αλλάξει τα ακόλουθα κεφάλαια:

- Τοποθέτηση
- Συντήρηση
- Πιστοποίηση
- Ένθετα φίλτρων

## ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ


Το φίλτρο αερίου GFK χρησιμεύει στον καθαρισμό αέριων καυσίμων και αέρα καύσης σε όλα τα σημεία καυστήρων αερίου.

Η σωστή λειτουργία εξασφαλίζεται μόνο εντός των αναφερομένων ορίων – βλέπε σελ. 3 (Τεχνικά χαρακτηριστικά). Κάθε άλλη χρήση είναι αντικανονική.

### Κωδικός τύπου

<b>GFK</b>	Φίλτρο αερίου
<b>15-250</b>	Όνομαστικό πλάτος
<b>T</b>	Πρόγραμμα T
<b>R</b>	Εσωτερικό σπείρωμα Rp
<b>F</b>	Φλαντζωτή σύνδεση κατά ISO 7005
<b>N</b>	Εσωτερικό σπείρωμα NPT
<b>A</b>	Φλάντζα ANSI
<b>10</b>	Μέγ. πίεση εισόδου $p_u$ max. 1 bar
<b>40</b>	4 bar (58 psig)
<b>60</b>	6 bar
<b>-3</b>	Τάπα στην είσοδο και έξοδο
<b>-6</b>	Στόμιο μέτρησης στην είσοδο και έξοδο

### Όνομασία μερών




**1** Καπάκι περιβλήματος

**2** Κάτω μέρος περιβλήματος

**3** Στόμιο μέτρησης

### Πινακίδα τύπου

Μέγ. πίεση εισόδου: Βλέπε πινακίδα τύπου.



## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ


### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Ανάρμοστη τοποθέτηση

Για την αποφυγή βλαβών στον GFK κατά την τοποθέτηση και κατά τη λειτουργία, τηρείτε τα ακόλουθα:

- Η πτώση της συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη βλάβη της συσκευής. Σε τέτοια περίπτωση, αντικαταστήστε ολόκληρη τη συσκευή και τις αντίστοιχες δομικές μονάδες πριν από τη χρήση.

→ Θέση τοποθέτησης: οποιαδήποτε, σε οριζόντιους ή κάθετους αγωγούς – προτείνεται: καπάκι περιβλήματος στο πλάι.




→ Το περιβλήμα δεν επιτρέπεται να ακουμπά στην τοιχοποιία, ελάχιστη απόσταση 20 mm (0,79").




→ Κατά την τοποθέτηση σε εσωτερικούς χώρους, προτείνουμε προστατευτική λάκα.

### GFK..R




### GFK..F




## ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ

**1** Για τον έλεγχο της στεγανότητας διακόψτε την παροχή του αγωγού όσο το δυνατόν πιο κοντά στο φίλτρο αερίου.



**4** Στεγανότητα εντάξει: ανοίξτε τον αγωγό.

→ Ο αγωγός δεν είναι στεγανός: αντικαταστήστε το παρέμβυσμα.



## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

### Α ΠΡΟΣΟΧΗ

Για ασφαλή και χωρίς βλάβες λειτουργία:

- Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το ένθετο φίλτρου του GFK μία φορά το χρόνο, για λειτουργία με βιοαέριο μία φορά το εξάμηνο.
- Κατά τον καθαρισμό ή την αντικατάσταση των ενθέτων φίλτρων απαγορεύεται να καταλήγουν ακαθαρσίες στην πλευρά καθαρού αερίου.

→ Σε βαθμίδες πίεσης  $\geq 20$  mbar (8 "WC) θα πρέπει να αντικαταστήσετε το ένθετο φίλτρου.

Σημεία μετρησης πίεσης στο καπάκι:

GFK 15 έως 100:

Στόμιο μέτρησης πλευρά εισόδου Rp 1/8,  
Στόμιο μέτρησης πλευρά εξόδου Rp 1/8.

GFK 125 έως 250:

Πώμα πλευρά εισόδου Rp 1/8,


Πώμα πλευρά εξόδου Rp 1/8.

GFK 15T έως 100T:

Πώμα πλευρά εισόδου Rp 1/8,


Πώμα πλευρά εξόδου Rp 1/8.

$\Delta_p$  max. = 20 mbar




**Καθαρισμός ή αντικατάσταση ένθετου φίλτρου**


1 Διακόψτε την παροχή αερίου.



2 → Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το ένθετο φίλτρου.



3 → Προσαρμόστε το ένθετο φίλτρου μέσα στην εγκόπι του καπάκι.



→ Βιδώστε τις βίδες σταυρωτά και λάβετε υπόψη σας τη ροτή στρέψης, βλέπε πίνακα:

Τύπος	Ροτή στρέψης [Nm]
GFK 15	5
GFK 20	5
GFK 25	8
GFK 32	8
GFK 40	8
GFK 50	8
GFK 65	8
GFK 80	20
GFK 100	20
GFK 125	60
GFK 150	60
GFK 200	80
GFK 250	80

→ Κατά την αντικατάσταση του ένθετου φίλτρου ανοίγει ο χώρος, μέσα από τον οποίο κινείται το αέριο, στο GFK, ως εκ τούτου ελέγχετε τη στεγανότητα, βλέπε σελ. 2 (Ελεγχος στεγανότητας).

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος αερίου: φυσικό αέριο, φωταέριο, υγραέριο (σε αέρια μορφή), βιοαέριο και αέρας.

Μέγ. πίεση εισόδου  $p_i$ :

GFK 15 έως 250: 1 bar,

GFK 15R έως 65R, GFK 15TN έως 100TN: 4 bar (60 psig),

GFK 40F έως 100F: 6 bar.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -15 έως +80 °C (5 έως 176 °F).

Η λειτουργία διαρκείασε υψηλές θερμοκρασίες επιταχύνει τη γήρανση των ελαστομερών υλικών.

### Έκδοση σύμφωνα με DIN 3386

#### Περίβλημα

GFK 15 έως 100: AISI.

GFK 125 έως 250: έλασμα.

GFK..R: εσωτερικό σπείρωμα σύνδεσης Rp κατά ISO 7-1.

GFK..F: φλαντζωτή σύνδεση κατά ISO 7005, PN 16.

GFK..N: εσωτερικό σπείρωμα NPT.

GFK..A: φλαντζωτή σύνδεση κατά ANSI 150.

Ένθετο φίλτρου: φλις από ίνες, πολυπροπυλένιο (έκδοση 50 μμ).

### Σημεία μετρησης πίεσης στο καπάκι

GFK 15 έως 100:

Στόμιο μέτρησης πλευρά εισόδου Rp 1/8,

Στόμιο μέτρησης πλευρά εξόδου Rp 1/8.

GFK 125 έως 250:

Πώμα πλευρά εισόδου Rp 1/8,

Πώμα πλευρά εξόδου Rp 1/8.

GFK 15T έως 100T:

Πώμα πλευρά εισόδου Rp 1/8,

Πώμα πλευρά εξόδου Rp 1/8.

## ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Τα στοιχεία σχετικά με τη διάρκεια ζωής βασίζονται σε χρήση του προϊόντος σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας. Υπάρχει η ανάγκη αντικατάστασης προϊόντων που αφορούν στην ασφάλεια μετά την επίτευξη της διάρκειας ζωής τους.

Διάρκεια ζωής (σε σχέση με την ημερομηνία κατασκευής) σύμφωνα με το EN 13611 για GFK: 10 έτη. Περαιτέρω διασαφηνίσεις θα βρείτε στα έγκριτα συγγράμματα και στη διαδικτυακή πύλη της afecor ([www.afecor.org](http://www.afecor.org)).

Αυτές οι ενέργειες ισχύουν για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης. Για εγκαταστάσεις θερμικής διαδικασίας τηρείτε τις τοπικές διατάξεις.

## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

### Μεταφορά

Προστατεύετε τις συσκευές από εξαιρετική βία (κρούση, σύγκρουση, δονήσεις).

Θερμοκρασία μεταφοράς: βλέπε σελ. 3 (Τεχνικά χαρακτηριστικά).

Ισχύουν οι περιβαλλοντικές συνθήκες που περιγράφονται για τη μεταφορά.

Αναφέρετε άμεσα τις βλάβες κατά τη μεταφορά στη συσκευή ή στη συσκευασία.

Ελέγχετε τα περιεχόμενα παράδοσης.

### Αποθήκευση

Θερμοκρασία αποθήκευσης: βλέπε σελ. 3 (Τεχνικά χαρακτηριστικά).

Ισχύουν οι περιβαλλοντικές συνθήκες που περιγράφονται για την αποθήκευση.

Διάρκεια αποθήκευσης: 6 μήνες πριν από την πρώτη χρήση μέσα στην αυθεντική συσκευασία. Εάν η διάρκεια αποθήκευσης είναι μεγαλύτερη, μειώνεται η συνολική διάρκεια ζωής αναλόγως.

### Συσκευασία

Το υλικό συσκευασίας πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις.

## ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το εύρος των προϊόντων της Honeywell Thermal Solutions περιλαμβάνει Honeywell Combustion Safety, Eclipse, Exothermics, Hauck, Kromschröder και Maxon. Για να μάθετε περισσότερα για τα προϊόντα μας, επικονιωνήστε με τη σελίδα [ThermalSolutions.honeywell.com](http://ThermalSolutions.honeywell.com) ή επικοινωνήστε με τον μηχανικό του τμήματος πωλήσεων της Honeywell.

Elster GmbH  
Strotheweg 1, D-49504 Lotte  
Τηλ. +49 541 1214-0  
[hts.lotte@honeywell.com](mailto:hts.lotte@honeywell.com)  
[www.kromschroeder.com](http://www.kromschroeder.com)

Κεντρική διεύθυνση σέρβις-εφαρμογής παγκοσμίως:  
Τηλ. +49 541 1214-365 ή -555  
[hts.service.germany@honeywell.com](mailto:hts.service.germany@honeywell.com)

### Απόρριψη

Τα δομικά μέρη πρέπει να παραδίδονται σε ξεχωριστή διαδικασία απόρριψης σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις.

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

### Δήλωση συμμόρφωσης



Εμείς, σαν κατασκευαστές δηλώνουμε, ότι το προϊόν GFK με Αριθμό Αναγνώρισης Προϊόντος 0063AU1408 πληρού τις απαιτήσεις των αναφερούμενων Οδηγιών και Προτύπων.

Οδηγίες:

- 2014/68/EU – PED
- Κανονισμός;
- (EU) 2016/426 – GAR

Το αντίστοιχο προϊόν συμφωνεί με το εγκεκριμένο υπόδειγμα κατασκευής.

Η κατασκευή υπόκειται στη διαδικασία παρακολούθησης κατά τον Κανονισμό (ΕU) 2016/426 Annex III paragraph 3.

Elster GmbH

Scan της δήλωσης συμμόρφωσης (DE, EN) – βλέπε [www.docuthek.com](http://www.docuthek.com)

## ΕΝΘΕΤΑ ΦΙΛΤΡΩΝ

Ένθετα φίλτρων με ειδική ικανότητα μείωσης θα βρείτε στη διεύθυνση [www.partdetective.de](http://www.partdetective.de).

Ένθετα φίλτρων με ειδική ικανότητα μείωσης 10 μμ για GFK 15 – 100 κατόπιν αιτήματος.