6.3.1.2 Edition 07.10

D GB → www.docuthek.com

Betriebsanleitung PC-Opto-Adapter PCO 300



Originalbetriebsanleitung © 2008–2010 Elster GmbH

Inhaltsverzeichnis

PC-Opto-Adapter PCO 300	. 1
Inhaltsverzeichnis	. 1
Sicherheit	1
Verwendung prüfen	2
Teilebezeichnungen	2
Typenschild	2
Installieren	2
Verbindung testen	4
Verbindung zur PC-Software BCSoft	
aufbauen	4
BCSoft wird zum ersten Mal mit PC-Opto-	
Adapter PCO 300 in Betrieb genommen	4
BCSoft war bislang im Betrieb mit Opto-	
Adapter (RS232)	5
PCO 300 laden	5
Technische Daten	6
Konformitätserklärung	6
Kontakt	6

Sicherheit

krom

Lesen und aufbewahren



Zeichenerklärung

•,	1,	2,3	= Arbeitsschritt
\triangleright			= Hinweis

Haftung

Für Schäden aufgrund Nichtbeachtung der Anleitung und nicht bestimmungsgemäßer Verwendung übernehmen wir keine Haftung.

Sicherheitshinweise

Sicherheitsrelevante Informationen sind in der Anleitung wie folgt gekennzeichnet:

▲ GEFAHR

Weist auf lebensgefährliche Situationen hin.

Weist auf mögliche Lebens- oder Verletzungsgefahr hin.

VORSICHT

Weist auf mögliche Sachschäden hin.

Alle Arbeiten dürfen nur von einer qualifizierten Gas-Pachkraft ausgeführt werden. Elektroarbeiten nur von einer qualifizierten Elektro-Fachkraft.

Umbau, Ersatzteile

Jegliche technische Veränderung ist untersagt. Nur Original-Ersatzteile verwenden.

Transport

Bei Erhalt des Produktes den Lieferumfang prüfen (siehe Teilebezeichnungen). Transportschäden sofort melden.

Lagerung

Das Produkt trocken lagern. Umgebungstemperatur: siehe Technische Daten.

Verwendung prüfen

 PC-Opto-Adapter PCO 300 zur drahtlosen Kommunikation zwischen der PC-Software für Brennersteuerungen BCSoft und den Geräten BCU 4xx, IC 40, PEU 7xx und PEA 7xx.

Für die Funkverbindung zwischen PC und PCO 300 wird die Bluetooth-Technologie genutzt.

Voraussetzungen für den Betrieb mit PC-Opto-Adapter PCO 300:

PC-Software BCSoft ab Version 3.6.8

PC mit Bluetooth (BT)-Schnittstelle

Die Funktion ist nur innerhalb der angegebenen Grenzen gewährleistet, siehe [Technische Daten – p. 6]. Jegliche anderweitige Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Teilebezeichnungen



- PC-Opto-Adapter PCO 300
- 2 Ladegerät
- Typenschild



Installieren

Wenn Sie Ihren PC starten, erscheint in der Taskleiste das Symbol für eine Bluetooth-Schnittstelle. Bluetooth-Symbol rot: Verbindung deaktiviert, Bluetooth-Symbol weiß: Verbindung betriebsbereit, Bluetooth-Symbol grün: Geräte verbunden.



- Verfügt Ihr PC nicht über eine Bluetooth-Schnittstelle, können Sie einen USB-Bluetooth-Dongle verwenden.
- Installieren Sie die Bluetooth-Treiber-Software, die Ihrem USB-Bluetooth-Dongle beiliegt.
- Bevor der PC-Opto-Adapter PCO 300 und PC in Verbindung treten, wird einmalig die Bluetooth-Umgebung eingerichtet:
- **1** "ON-Taste" am PC-Opto-Adapter PCO 300 betätigen.

- Der PCO 300 ist eingeschaltet, wenn die gr
 üne LED leuchtet.
- Die Kommunikation ist für 5 min. freigegeben.
 Wird in diesem Zeitraum die Kommunikation nicht genutzt, schaltet der PCO 300 in Standby.
- Blinkt die rote LED, muss das Gerät aufgeladen werden, siehe [PCO 300 laden – p. 5].
- 2 Öffnen Sie am PC das Fenster "Bluetooth-Umgebung" mit einem Doppelklick auf das Bluetooth-Symbol in der Taskleiste.



3 Öffnen Sie das Fenster "Bluetooth-Setup" mit einem Doppelklick auf das Symbol "Bluetooth-Setup-Assistent".

Willkommen beim

luetooth-Setup

Bluetooth-Setup-Assistenten

Dieser Assistent hilft Ihnen beim Einrichten Ihrer Bluetooth-Umgebung.

- Was möchten Sie tun?
- O Ich kenne den Dienst, den ich nutzen möchte und suche ein Bluetooth-Gerät, das diese Dienste zur Verfügung stellt.
- Ich suche ein bestimmtes Bluetooth-Gerät und möchte festlegen, wie dieser Computer dessen Dienste nutzt.
- C Ich möchte die Bluetooth-Dienste aktivieren, die dieser Computer Remotegeräten zur Verfügung stellen soll.
- O Ich möchte den Namen und/oder den Gerätetyp, der von diesem Computer angezeigt wird, gegen andere Bluetooth-Geräte austauschen.

< Zurück Weiter >

- **4** Klicken Sie auf die Auswahl "Ich suche ein bestimmtes Gerät...".
- 5 Bestätigen Sie die Auswahl mit "Weiter".
- > Die Suche nach Bluetooth-Geräten startet. Die gefundenen Geräte werden dargestellt.



6 Klicken Sie auf das Symbol "PCO 300".

7 Bestätigen Sie die Auswahl mit "Weiter".

 Das Fenster "Bluetooth-Sicherheitseinrichtung" öffnet sich.



 Der PCO 300 unterstützt den Dienst SPP (Serial Port Profile).

10 Klicken Sie auf das Symbol "SPP".

11 Bestätigen Sie die Auswahl mit "Fertig stellen".





- **13** Betätigen Sie den Button "Fertig stellen".
- Die Verknüpfung zwischen den Geräten wird hergestellt.



14 Die Meldung mit "OK" bestätigen.



15 Die Verknüpfung zwischen den Geräten mit "OK" bestätigen.

 Das Fenster "Bluetooth-Umgebung" öffnet sich und "PCO 300 SPP" wird angezeigt.



Verbindung testen

- Sie können manuell die Verbindung pr
 üfen.
- **16** Die Verbindung wird aufgebaut mit einem Doppelklick auf das Symbol "PCO 300 SPP".

Adresse 🚯 C:\Programme\WIDC	OMM\Bluetooth Software\Bluetooth-Umgebung
PCO 300	
PCO 300 SPP Verbunden: COM11	
Mein Gerät	SPP
Bluetooth-Exchange- Bluetooth-Exchange- Bluetooth-Exchange- Gesamte Bluetooth Neighborhood	Der serielle Bluetooth-Anschluss CDM11 ist nun Verbindung mit dem Gerä PCD 300 herzusteller Die diese Verbindung verwend CDM11 kontiguriert ein Sie kann jederzeit gestahtet werden. Diese Meldung nicht wieden anzeigen OK
17 Bestätigen Sie d	lie Auswahl mit "OK".

- ▷ Die Verbindung ist aufgebaut.
- Die Installation ist erfolgreich abgeschlossen.
- 18 Um die Bluetooth-Verbindung für BCSoft zu nutzen, trennen Sie die Verbindung. Fahren Sie mit der Maus auf das Symbol "PCO 300 SPP", betätigen die rechte Maustaste und klicken auf den Menüpunkt "Trennen".
 Die Verbindung ist getrennt.
- Verbindung zur PC-Software BCSoft

aufbauen

BCSoft wird zum ersten Mal mit PC-Opto-Adapter PCO 300 in Betrieb genommen

- 1 "ON-Taste" am PC-Opto-Adapter PCO 300 betätigen.
- Der PCO 300 ist eingeschaltet, wenn die gr
 üne LED leuchtet.
- 2 Platzieren Sie den PCO 300 auf der optischen Schnittstelle des Zielgerätes.
- Zielgerät: BCU 4xx, PFU 778/798, BCU 370, IC 40: SCom2, PFU 760/780, PFA 7xx: CCom.

 Wenn Sie Ihren PC starten, erscheint in der Taskleiste das Symbol f
ür eine Bluetooth-Schnittstelle.



3 Starten Sie die PC-Software BCSoft mit einem Doppelklick auf das Icon "BCSoft" auf Ihrem Desktop.



Bestätigen Sie die Meldung mit "OK".



4 Wählen Sie abhängig vom Zielgerät eine Schnittstelle im Pull-Down-Menü "COM-Port" für den PCO 300 aus. z. B. COM11.

5 Wählen Sie die Checkbox "Bluetooth" aus.6 Klicken Sie auf "Verbinden".

COM-Port SCom	2 🕺	
COM11 -	COM-Port	
2400	<u>B</u> audrate:	
<u>D</u> TR	🗖 USB	
₩ <u>B</u> TS	🔽 Bluetooth	
Hardware-Ec		
© verbunden © getrennt		
⊻erbinden	Irennen	
<u>S</u> cł	<u>S</u> chließen	

- Sobald die Verbindung zum PCO 300 aufgebaut ist, wird der Button "Verbinden" inaktiv und das Bluetooth-Symbol in der Taskleiste grün dargestellt.
- **7** Den Dialog mit "Schließen" beenden.



- ▷ BCSoft steht zur Verfügung.
- Beim Beenden von BCSoft werden die Einstellungen gespeichert.

Wurde BCSoft beim letzten Mal mit dem PCO 300 betrieben, so wird beim nächsten Start von BCSoft der Verbinden-Dialog wieder geöffnet, damit die Einstellungen bestätigt werden können oder eine andere Art der Verbindung gewählt werden kann.

BCSoft war bislang im Betrieb mit Opto-Adapter (RS232)

- "ON-Taste" am PC-Opto-Adapter PCO 300 betätigen.
- Der PCO 300 ist eingeschaltet, wenn die grüne LED leuchtet.
- 2 Platzieren Sie den PCO 300 auf der optischen Schnittstelle des Zielgerätes.
- Zielgerät: BCU 4xx, PFU 778/798, BCU 370, IC 40: SCom2, PFU 760/780, PFA 7xx: CCom.
- Wenn Sie Ihren PC starten, erscheint in der Taskleiste das Symbol für eine Bluetooth-Schnittstelle.



- 3 Starten Sie BCSoft mit einem Doppelklick auf das Icon "BCSoft" auf Ihrem Desktop.
- Beim Start verbindet sich BCSoft mit der zuletzt eingestellten Schnittstelle.
- Anschließend wird ein Scanvorgang automatisch durchgeführt.
- ▷ Der Opto-Adapter (RS232) wird nicht gefunden.



- ▷ Bestätigen Sie die Meldung mit "OK".
- 4 Um den PC-Opto-Adapter PCO 300 zu verbinden, wählen Sie abhängig vom Zielgerät eine Schnittstelle im Menü Extras\Optionen\Schnittstelle aus.
 - Es öffnet sich der Verbinden-Dialog.



5 Betätigen Sie den Button "Trennen", um die bisherige Verbindung zu trennen. 6 Wählen Sie abhängig vom Zielgerät eine Schnittstelle im Pull-Down-Menü "COM-Port" für den PCO 300 aus, z. B. COM11.

6

7 Wählen Sie die Checkbox "Bluetooth" aus.8 Klicken Sie auf "Verbinden".



 Sobald die Verbindung zum PCO 300 aufgebaut ist, wird der Button "Verbinden" inaktiv und das Bluetooth-Symbol in der Taskleiste grün dargestellt.

9 Beenden Sie mit "Schließen".



- 10 Starten Sie den Scanvorgang mit der Taste "F3".BCSoft steht zur Verfügung.
 - Beim Beenden von BCSoft werden die Einstellungen gespeichert.
 - Wurde BCSoft beim letzten Mal mit dem PCO 300 betrieben, so wird beim nächsten Start von BCSoft der Verbinden-Dialog wieder geöffnet, damit die Einstellungen bestätigt werden können oder eine andere Art der Verbindung gewählt werden kann.

PCO 300 laden

- Das Blinken der grünen POWER-LED im Verhältnis 1:1 zeigt an, dass der Akku entladen ist.
- Im Lieferumfang enthalten ist ein Akkuladegerät.
 Das Ladekabel wird mit dem PCO 300 und das
- Das Ladekabel wird mit dem PCO 300 und das Steckernetzteil mit der Steckdose verbunden.
- ▷ Die auf dem Steckernetzteil angegebene Netzspannung 100 – 240 V AC/7,5 V DC darf nicht über- oder unterschritten werden.
- ▷ Die grüne POWER-LED und die gelbe CHARGE-LED leuchten während des Ladevorganges.
- Wenn beim Laden von Schnellladung auf Erhaltungsladung umschaltet wird, blinkt die gelbe CHARGE-LED im Verhältnis 7:1.
- ▷ Der Ladevorgang dauert ca. 2,5 h.
- ▷ Bei Tiefentladung ca. 4 Stunden.

Technische Daten

PCO 300

Bluetooth-Schnittstelle: Bluetooth 1.1/ Klasse 2 Reichweite: ca. 10 m Serial Port Profile (SPP) IR-Schnittstelle: Baudrate 2400 Baud Datenformat: 8N1 Kapazität: 7 h Dauerbetrieb Standby-Zeit: 5 Minuten Abmessungen: Breite: 50 mm Höhe: 72 mm Tiefe: 29 mm Optik: ø 26 mm Gewicht: 130 g Betriebstemperaturbereich: 0 - 50 °C Ladetemperaturbereich: 0 - 40 °C Haltekraft der optischen Schnittstelle: > 17 N Spannungsversorgung: Akku mit integrierter Ladeschaltung Akku-Typ: NiMH 2,4 V/600 mAh

Ladegerät

Netzspannung: Input 100 – 240 V~/Output 7,5 V= Ladezeit: ca. 2,5 h, bei Tiefentladung: ca. 4 h

Konformitätserklärung

CE

Wir erklären als Hersteller, dass das Produkt PCO 300 die Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen erfüllt.

Richtlinien:

- 2004/108/EG (EMC)
- 2006/95/EG (LVD)
- 1999/5/EG (R&TTE)

Normen:

- EN 61000-6-4
- EN 61000-6-2
- EN 60950-1
- EN 301489-1 V 1.8.1
- EN 301489-17 V 1.3.2
- EN 300328 V 1.7.1

Die Herstellung unterliegt dem Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001. Elster GmbH

Scan der Konformitätserklärung (D, GB)-siehe www.docuthek.com

Kontakt

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an die für Sie zuständige Niederlassung/Vertretung. Die Adresse erfahren Sie im Internet oder bei der Elster GmbH.

Zentrale Service-Einsatz-Leitung weltweit:

- T +49 541 1214-365 oder -499
- F +49 541 1214-547

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.

elster Kromschröder

Elster GmbH Postfach 28 09, D-49018 Osnabrück Strotheweg 1, D-49504 Lotte (Büren)

- T +49 541 1214-0
- F +49 541 1214-370

info@kromschroeder.com, www.kromschroeder.de

Joch