

Thermal Solutions

SLATETM

SLATETool 2.06

Ejemplos para probar la comunicación Modbus

Características técnicas

Para probar la comunicación Modbus en SLATE es más simple usar una aplicación Modbus. "Baseblock ComTest Pro for Modbus Devices" es una opción viable. Puede descargar este programa (gratuito) en <u>www.baseblock.com/PRODUCTS/comtestpro.htm</u>. ComTest Pro permite a los usuarios probar y solucionar problemas de comunicación Modbus RTU o Modbus TCP. El software ofrece características completas de registro de datos, formato de datos y comprobación de errores. Está disponible para Windows, OS X, iOS y Android.

En el siguiente ejemplo mostramos cómo usar este programa para asegurarnos de que la comunicación Modbus en SLATE esté habilitada y funcione correctamente sobre Modbus / TCP.

Tenga en cuenta que SLATE es un "esclavo" Modbus y por lo tanto requiere que esté presente un "maestro" Modbus en el bus para que la comunicación Modbus sea exitosa.

A continuación se detallan los pasos para probar Modbus en SLATE:

Habilite Modbus en el módulo base del SLATE:

En el módulo Base...

Haga clic en el botón "Menú"

Desplácese hasta "Base setup". Haga clic en el botón "OK".

Desplácese a "Network". Haga clic en el botón "OK".

Desplácese a "Ethernet". Haga clic en el botón "OK".

Desplácese a "Modbus TCP". Haga clic en el botón "OK".

Desplácese a "Configuration" (nota el Puerto # 502). Haga clic en el botón "OK".

Desplácese a "None" y use las flechas para seleccionar "Modbus/TCP".

Desplácese a "OK". Haga clic en el botón "OK".

El modulo base ahora está con Modbus TCP / IP habilitado y listo para probar.

Ahora que el módulo base está listo para probar, el siguiente paso es acceder a un conjunto de registros para usar. Usamos los registros del programa Demo Case (DSP3983/U). Puede usar otros programas que pueda tener disponibles.

Los siguientes son los pasos para llegar a los registros de su "SLATE Device":

En Niagara AX, abre tu "SLATE Device". Asegúrese de que este Device se haya creado para que los registros estén visibles en el informe. También asegúrese de mostrar los registros (internos) a los que desee acceder utilizando el botón "Network Visibility".

NOTA: El estado predeterminado de todos los registros SLATE es "hidden" (oculto). Todos los registros del diseñador (las entradas y salidas creadas en el Wire Sheet usando los bloques "NetworkInput") son visibles.

En Niagara AX habiendo ya accesado a tu "SLATE Device"...

Haga clic en el botón "Reports".

SLATE Software Tool Version 1.26	
Module Selection	
Module Configuration	
Wire Sheet	
Text Configuration	
Network Visibility	
Device Information	
Reports	
Build System	
Web Editor	

Haga click en el botón "Modbus Interface Report".

S SLATE Report Tool Version 0.7	×
The following reports are only valid to the last System Build. Run "Build System" from Slate AX to update reports.	
Build System Error Report	
Wiresheet I/O Block Resource Report	
BACnet Interface Report	
Modbus Interface Report	
Close	

La siguiente lista muestra los registros orientados hacia afuera en la columna "Registers" que se requieren para la prueba. La información del registro se muestra en la columna "Register Name". Es importante hacer un seguimiento de los datos del registro para asegurar que la información transmitida / recibida durante la prueba sea precisa para ese registro.

SLATETool 2.06 Ejemplos para probar la comunicación Modbus

S Modbus	Interface Report							<u> </u>
Registers	Register Name	Resource	Data Type	Data Size	Units	Min Value	Max Value	Enumerations
1 - 2	m1ControlProgram_OpSetpoint	m1r1000	F32	4	deg F	-3.402823E+38	3.402823E+38	
3-4	m1ControlProgram_InterlockContr	m1r1002	F32	4	float	-3.402823E+38	3.402823E+38	
5-6	m1ControlProgram_AutoManualBMSSelect	m1r1003	F32	4	float	-3.402823E+38	3.402823E+38	
7 - 8	m1ControlProgram_BMSThrottle	m1r1004	F32	4	%	-3.402823E+38	3.402823E+38	
9 - 10	m1ControlProgram_Prop	m1r1005	F32	4	deg F	-3.402823E+38	3.402823E+38	
11 - 12	m1ControlProgram_Int	m1r1006	F32	4	float	-3.402823E+38	3.402823E+38	
13 - 14	m1ControlProgram_Der	m1r1007	F32	4	float	-3.402823E+38	3.402823E+38	
15 - 16	m1ControlProgram_LFH_Threshold	m1r1008	F32	4	deg F	-3.402823E+38	3.402823E+38	
17 - 18	m1ControlProgram_LFH_Time	m1r1009	F32	4	S	-3.402823E+38	3.402823E+38	
21 - 22	m1ControlProgram_Trim_Control	m1r1011	F32	4	%	-3.402823E+38	3.402823E+38	
23 - 24	m1ControlProgram_BMS_Demand	m1r1012	F32	4	float	-3.402823E+38	3.402823E+38	
25 - 26	m1ControlProgram_PID_Output	m1r1013	F32	4	%	-3.402823E+38	3.402823E+38	
27 - 28	m1ControlProgram_TempControlDemand	m1r1014	F32	4	float	-3.402823E+38	3.402823E+38	
29 - 30	m1ControlProgram_EStop_Out	m1r1015	F32	4	float	-3.402823E+38	3.402823E+38	
31 - 32	m1ControlProgram_InterlockState	m1r1016	F32	4	deg F	-3.402823E+38	3.402823E+38	
33 - 34	m1ControlProgram_LFH_Sens_Out	m1r1017	F32	4	deg F	-3.402823E+38	3.402823E+38	
35 - 36	m1ControlProgram_Sensor_Output	m1r1018	F32	4	deg F	-3.402823E+38	3.402823E+38	
37 - 38	m1ControlProgram_LimitOutput	m1r1019	F32	4	deg F	-3.402823E+38	3.402823E+38	
39 - 40	m1ControlProgram_LimitThresh1	m1r1020	F32	4	deg F	-3.402823E+38	3.402823E+38	
41 - 42	m1ControlProgram_LimitThresh2	m1r1021	F32	4	deg F	-3.402823E+38	3.402823E+38	
43 - 44	m1ControlProgram_Flame_Signal_Out	m1r1022	F32	4	float	-3.402823E+38	3.402823E+38	
45 - 46	m1ControlProgram_ThrottleOut	m1r1023	F32	4	%	-3.402823E+38	3.402823E+38	
47 - 48	m1ControlProgram_LFH_Active	m1r1024	F32	4	deg F	-3.402823E+38	3.402823E+38	
				-				
		Save	e to .csv File	e				Close

Registros del programa Demo Case; tipo de datos = flotante

Ejemplo:

Registro 1: OpSetpoint (escribible) Registro 35: SensorOutput

<u>Temperature</u> Sensor 76.5	Emergency Trigger: 🎯 👘
Setpoint 182.0	Air Fuel UST T
	Throttle: 31 %
	Flame Signal: 0.00

Abrir "ComTest Pro":

Seleccione la pestaña Ethernet. Asegúrese de que la dirección IP esté configurada correctamente y que el puerto sea el mismo que el puerto SLATE. El valor del "Device" no se utiliza al conectarse a SLATE a través de Ethernet.

	a Ser	rial		🥒 Ethe	rnet											
Step 1	P Modbus TCP	rotocol		▼ 192	IF .168.92.2	P Addres ?0	S	50	Port 2		Delay (ms)	Timeout 100	(ms)		
Step 2	Device 1 Register 1	• Re • Wi	C ad Holdi rite Sing rite Hold	ommand ing Regis le Holdin ing Regis	ster(s) g Registe ster(s)	er 1	#Registe	rs 3 6	Functio	n I	□ Loop C I Error C I Sho	Commanc Checking w Error D	l Dialog			
	🔌 Read Re	egisters	\$	Write R	Valid F Constant Alexandrications	Respons	e(s) o Raw	Data	Er	rror Resp	onse(s) a Log		888	Tim	neout(s)	
	001016: <mark>0</mark>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	017032: 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Step 3	033048: 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	049064: 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	065080: 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	081096: 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	097112: 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	112 175 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

En la prueba inicial, cambiaremos el punto de ajuste del quemador de su valor actual a 150F. Si el valor actual ya es 150F, seleccione otro valor de punto de ajuste para asegurar que la comunicación Modbus esté funcionando.

Desde la lista de registros, podemos ver que el registro del punto de ajuste es el registro 1-2 (OpSetpoint). Configure la aplicación ComTest Pro para que se muestre en hexadecimal. A continuación, queremos convertir el OPSetpoint de 150.0 a su representación hexadecimal en flotante. Para esto podemos usar una calculadora de conversión. Descargamos IEEE Calc. para convertir flotantes a Hexadecimal.

https://sourceforge.net/projects/ieeecalc/files/latest/download.

Esta calculadora nos permite convertir datos de tipo flotante a hexadecimal.

🦉 IEEE Floating Point Calculator	<u>_</u> _×
Number	Show Stay On Top
Double	
Value	
Hex	
Dec Dec	
S Exp	Mantissa About

Convierta 150 a hexadecimal...

150 es un flotante que necesitamos convertir a su representación hexadecimal.

Escribe 150 en el campo "Number"

Asegura que el tipo sea flotante.

Dar click en el botón "Show"

Resultado: 150 convertido a hexadecimal= 43160000

🦉 IEEE	Floa	iting Poin	t Calculator		_ 🗆 ×						
Number	[150		Show	float Hex						
Float -	43	160000		01100							
Hex		86	160000	1 4 41 700							
Dec	S	[134 - 12] Ехр	/ = /	Mantissa							
Double	• —										
Value	40	62000000	00000								
Hex	0	406	200000000	0000							
Dec	0	1030 - 10	023 = 7	774056185954304							
	S	Exp		Mantissa	About						

Ahora que tenemos nuestro valor hexadecimal flotante para 150, podemos usar "ComTest Pro" para escribir el nuevo valor en el registro de punto de ajuste.

Seleccionar "Write Single Holding Register" o "Write Holding Register(s)".

Seleccionar la pestaña "Write Registers".

Busque el registro apropiado que muestra el valor de "Setpoint". Del informe de Modbus vemos que el registro con el valor "Setpoint" es el registro 1-2 (OpSetpoint).

Escriba el valor hexadecimal del nuevo punto de ajuste en el primer campo de registro seguido de "h" que representa hexadecimal.

Dar click al botón "Start"

Verifique que el "Setpoint" en la página principal ahora muestra 150.

<mark>≥</mark> Baseblock <u>-</u> ile <u>E</u> dit ⊻iew	ComTest Pro for Mo	dbus Dev	rices													-0>
Step 1	Seria Pro Modbus TCP	il otocol		Ethern 192.1	net IP 168.92.7	Addres	s	50	Port 2	5	Delay (ms)	Timeout 100	t (ms)		
Device Command # Registers Function 1 Register(s) 2 3 6 Register Write Single Holding Register 6 6 1 Write Holding Register(s) 1 16																
Step 3	Start ® Read Reg 001016 4316h 017032 0 033046 0 049064 0 065060 0 081086 0 097112 0 113123 0	isters 00000h 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Stop	Write Res 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Valid F gisters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Cespons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	e(s)	et 0 Data 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Er 	ror Resp Data 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 Log 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Reset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Tim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	eout(s)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



A continuación, leeremos el valor del sensor de la página principal del demo.

Para leer datos de un registro usando "ComTest Pro":

Seleccione "Read Holding Register(s)"

Busque el registro apropiado que muestra el valor "Sensor". Del informe Modbus vemos que el registro con el valor "Sensor" es el registro 35 (Sensor_Output).

Seleccione la pestaña "Read Registers".

Complete el campo "Register" con el registro apropiado (35).

Asegúrese de que la casilla Hexadecimal esté marcada.

Haga clic en el botón "Start"

ø Baseblock jie Edit Yiew	ComTest Pro for Mo	odbus Devices													_ 🗆
Step 1	Seria Pro Modbus TCP	il	 Ethe 192 	ernet IP . 168.92.71	Address		502	Port 2	5	Delay (r	ns)	Timeout 100	(ms)		
Step 2	Device 1 Register 35	● Read Ho O Write Si O Write Ho	Command olding Regi ngle Holdir olding Regi	ster(s) Ig Register ster(s)	2 1	Registers	3 6 16	Functio	n S S	Loop C Error C Shov	ommand hecking v Error D	ialog			
Step 3	Start	Stop isters - 	Write R -	Valid Re egisters	- - - - -	s) Rese Raw D - - - - - - - - -	ata	Er	ror Respo Data Data - - - - - - -	nse(s)	Reset		Tim		Reset
	113125: - ✓ Hexadecimal		-	-	-]	-	- 3 Copy	- Data to W	- /rite Reg	- isters	-	Copy Da	a to Lo	g 🌩

Registre las lecturas del registro y póngalas en la calculadora IEEE. Como este valor es un valor hexadecimal, seleccione el botón "Hex" en la calculadora.

Haga clic en el botón "Show"

En Float, se muestra la conversión decimal que debe coincidir con la lectura en la página principal de demostración.

IEEE	Floa	ting Poin	t Calculator		_ 🗆 X
Number	[4298e564			⊂ float <mark>⊙</mark> Hex
Float -				Show	🗖 Stay On Top
Value	76.	44803			
Hex	0	85	18E564		
Dec	0	133 - 127	' = 6	1631588	
	S	Exp		Mantissa	
Double	• —				
Value	5.5	202767448	643E-315		
Hex	0	0	4298E564		
Dec	0	0 - 1023	= -1023	1117316452	
	S	Exp		Mantissa	About



Repita estos pasos para recibir y transmitir otros valores si lo desea.

NOTA: Los registros basados en enteros como booleanos o enumeraciones (consulte la columna "Data Type" del informe de interfaz Modbus) requieren una conversión simple de hexadecimal a decimal, no la calculadora IEEE utilizada para convertir tipos de datos flotantes.

Para más información

La familia de productos de Honeywell Thermal Solutions incluye Honeywell Combustion Safety, Honeywell Combustion Service, Eclipse, Exothermics, Hauck, Kromschröder y Maxon. Para obtener más información sobre nuestros productos, visite <u>www.ThermalSolutions.honeywell.com</u> o contacte a su Ingeniero de Ventas de Honeywell.

Honeywell Process Solutions

Av Santa Fe #94 Edificio Samara Torre A Piso 1, Col. Zedec Santa Fe, CDMX, 01210, México

Carlos Pellegrini 179 Piso 9, 1009 CABA, Argentina

www.honeywellprocess.com

Honeywell no ofrece garantías ni representaciones, expresas o implícitas, con respecto a la información contenida en este documento. Si bien Honeywell considera que la información aquí contenida es precisa, dicha información se proporciona "tal cual" y cualquier uso de esta información por parte del destinatario es a exclusivo riesgo del destinatario.

TF-17-006-ENG November 2017 © 2017 Honeywell International Inc.

Honeywell