krom schroder

BCM 400...B2/B3 PROFINET/EtherNet/IP/Modbus TCP buszmodul BCU 4xx-hez

ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS

· Edition 04.23 · HU · 03251597



TARTALOMJEGYZÉK

1 Biztonság 1
1 Diztorisay
2 Az alkalmazás ellenőrzése 2
3 Beépítés
4 Csere
5 Huzalozás
6 Üzembe helyezés
7 Segítség üzemzavarok esetén
8 Műszaki adatok
9 Logisztika 7
10 Tanúsítás
11 Ártalmatlanítás

1 BIZTONSÁG

1.1 Olvassa el és őrizze meg

Az útmutatót felszerelés és üzemeltetés előtt gondosan el kell olvasni. Az útmutatót felszerelés után tovább kell adni az üzemeltetőnek. A jelen készüléket az érvényes előírások és szabványok szerint kell telepíteni és üzembe helyezni. Az útmutató a www.docuthek.com oldalon is megtalálható.

1.2 Jelmagyarázat

- **1**, **2**, **3**, **a**, **b**, **c** = munkalépés
- → = tájékoztatás

1.3 Felelősség

Az útmutató figyelmen kívül hagyása miatt keletkező károkért és a nem rendeltetésszerű használatért nem vállalunk felelősséget.

1.4 Biztonsági útmutatások

A biztonság szempontjából fontos információk a következő módon vannak jelölve az útmutatóban:

Életveszélyes helyzetekre utal.

▲ FIGYELMEZTETÉS

Lehetséges élet- és sérülésveszélyre utal.

A VIGYÁZAT

Lehetséges anyagi károkra utal.

Valamennyi munkálatot csak szakképzett gázszerelő szakembernek szabad végeznie. A villamossági munkákat csak szakképzett villamossági szakember végezheti.

1.5 Átszerelés, pótalkatrészek

Tilos bármilyen műszaki módosítást végezni. Csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.

2 AZ ALKALMAZÁS ELLENŐRZÉSE

A BCM 400 buszmodul kommunikációs interfészként szolgál BCU 4xx égővezérlők terepi buszkapcsolatra való csatlakoztatásához PROFINET vagy EtherNet/IP vagy Modbus TCP felületen keresztül. A terepi buszon keresztül történő hálózatba kapcsolással a BCU 4xx vezérlését és felügyeletét automatizálási rendszer (pl. PLC) láthatja el. A kommunikációs hálózatnak illetéktelen hozzáférés elleni védelemmel kell rendelkeznie.

A működés csak a megadott korlátokon belül garantált, lásd oldal: 6 (8 Műszaki adatok). Minden más felhasználás nem rendeltetésszerűnek minősül.

2.1 Típuskulcs

BCM	Buszmodul
400	400-as sorozat
S0	Standard kommunikáció
S1	SafetyLink
B1	PROFIBUS DP
B2	PROFINET
B3	EtherNet/IP
B4	Modbus TCP
/1	9-lábas D-Sub
/3	Kettő RJ45-ös aljzat
-0	-
-3	Hárompont-léptetéses vezérlés buszon
	keresztül

2.2 Az alkatrészek elnevezése



- 1 BCM../3 RJ45-ös aljzatokkal
- 2 RJ45-ös aljzat (P1 port) a busz kommunikációs rendszerhez csatlakoztatáshoz
- 3 RJ45-ös aljzat (P2 port) a busz kommunikációs rendszerhez csatlakoztatáshoz
- 4 Zöld LED (kapcsolat kijelzésére: nem világít = nincs kapcsolat, világít = van kapcsolat, villog = adatátvitel)
- 5 Sárga LED (az átviteli sebesség kijelzésére: világít = 100 Mbit, nem világít = 10 Mbit)
- 6 Kódoló kapcsolók

7 Típustábla

MAC-cím (${\bf A}$) és környezeti hőmérséklet (${\bf B}+{\bf C})$ – lásd a típustáblát.



3 BEÉPÍTÉS

- 1 Feszültségmentesítse az BCU-t.
- 2 Nyissa fel a BCU házának fedelét.
- 3 Helyezze be a buszmodult az előirányzott csatlakozóhelyre.



4 CSERE

- 1 Feszültségmentesítse az BCU-t.
- 2 Nyissa fel a BCU házának fedelét.
- 3 Húzza le a csatlakozódugaszt a tápegységről és a buszmodulról.
- 4 Az egyszerűbb kezeléshez a modulokat a következő sorrendben húzza ki:
 - 1. tápegység,
 - 2. buszmodul.



→ A modulok beszerelése fordított sorrendben.

5 HUZALOZÁS

1 Feszültségmentesítse a berendezést.

- → A vezetékekhez és csatlakozódugaszokhoz kizárólag a terepi busz specifikációinak megfelelő komponenseket szabad használni.
- → Használjon árnyékolt RJ45-ös dugaszt.
- → Vezetékhossz: 2 egység között max. 100 m.
- → A PROFINET telepítési irányelvekhez lásd www. profibus.com.
- → Az Ethernet telepítési irányelvekhez lásd www. odva.org.
- → A Modbus-specifikációkat lásd a www.modbus. org alatt.
- → A kommunikációs hálózat telepítése az IEC 61918 előírásainak megfelelően.
- 2 Csatlakoztassa a BCM 400-at egy automatizálási rendszer terepi buszára.
- → A kommunikációs hálózatot illetéktelen hozzáférés ellen védeni kell.

6 ÜZEMBE HELYEZÉS

▲ FIGYELMEZTETÉS

Robbanásveszély!

A BCM-et és a vezérlőegységet (BCU) csak akkor hagyja jóvá üzemelésre, ha garantált a szabályszerű paraméter beállítás, huzalozás, valamint minden be- és kimeneti jel kifogástalan feldolgozása. Hibás vagy megszakadt buszkommunikáció, érvénytelen kommunikációs adatok esetén, vagy inicializálás közben a vezérlő által fogadott jelek 0"-ként kerülnek értelmezésre. Ha a vezérlőegység ez alatt a kapcsok bemenetein vezérlésre kerül, akkor a szokásos programfutás történik. Ehhez feltétlenül figyelembe kell venni az A085-A089 paraméter beállítást.

▲ FIGYELMEZTETÉS

Veszély az égő kontrollálatlan elindulása miatt! Az indítás és a külső levegőszelep vezérlőjelei a busz és a bemeneti kapcsok között logikai vagy-kapcsolat szerint vannak csatlakoztatva. A BCU a buszon vagy a kapcson lévő aktív jel esetén elindíthatja az égőt.

A terepi busz kommunikáció konfigurálása a buszmodul változatától (BCM..B2, BCM..B3 vagy BCM.. B4) függően történhet az automatizálási rendszer fejlesztő eszköztárával (Engineering tool) vagy a BCSoft-on keresztül.

A **BCM..S1** csak BCSoft szoftverrel helyezhető üzembe. További információkhoz lásd a BCU 46x vagy BCU 480 műszaki információját.

- → Az üzemeltetési útmutató és a BCSoft szoftver letöltése a www.docuthek.com címen keresztül.
- A BCSoft és a vezérlőegység etherneten keresztül történő kommunikációjához ellenőrizze a kódoló kapcsolók (001 – FEF) állását a BCM-en.
- → A terepi buszrendszeren belül minden kódoló kapcsoló kombináció csak egyszer állhat rendelkezésre.
- → A terepi buszrendszeren belül minden eszköznevet/hálózatnevet és minden IP-címet csak egyszer szabad kiosztani.
- → PROFINET: Az egységek villogó tesztjével egy adott eszköz azonosítható a terepi buszrendszeren belül (a kijelző futó 00-t jelez ki).
- → A vezérlőegység üzembe helyezésére vonatkozó útmutatásokhoz lásd a BCU 46x, 480 égővezérlő üzemeltetési útmutatóját.
- → Ha a vezérlőegység kijelzőjén az n 1 n 4 hibajelzés villog, akkor a terepi busz kommunikáció nem helyezhető üzembe. A vezérlőegység továbbá működtethető a digitális bemenetein keresztül. Ehhez feltétlenül figyelembe kell venni az A085-A089 paraméter beállítást.

6.1 BCM..B2 (PROFINET)

- → A vezérlőegység (BCU) minden eszközspecifikus paramétere a készülék törzsadat-állományában (GSD) van eltárolva: a készülék törzsadat-állomány (GSD) letöltése az alábbi címről: www. docuthek.com.
- → Töltse be a GSD-fájl az automatizálási rendszer fejlesztő eszköztárába (Engineering tool), és végezze el a hálózat konfigurálását.
- → A szükséges lépések a fejlesztő eszköztár (Engineering tool) útmutatójában találhatók.
- 1 Adja rá a hálózati feszültséget a vezérlőegységre.
- 2 Végezze el a buszkommunikáció konfigurálását.
- → Az automatizálási rendszer fejlesztő eszköztárán (Engineering tool) keresztül: Írja be az eszköznevet a vezérlőegységhez.
- → BCSoft használatával: Írja be a hálózatnevet, az IP-címet, az alhálózati maszkot és az alapértelmezett átjárót a vezérlőegységhez.
- → A vezérlőegység csak az eszköznév/hálózatnév megadása után kerül egyértelműen azonosításra a PROFINET IO-rendszerben.
- → A vezérlőegységen a A080-as paraméter = 1 vagy 2 értékre kell beállítva lennie, hogy, a BCMhez hálózatnevet lehessen megadni, ehhez lásd: oldal: 4 (6.4 A terepi busz konfigurációja (A080-as paraméter)).

6.2 BCM..B3 (EtherNet/IP)

- → A vezérlőegység (BCU) minden eszközspecifikus paramétere az Electronic Data Sheet-állományában (EDS) van eltárolva: Az EDS-állomány letöltése az alábbi címről: www.docuthek.com.
- 1 Töltse be az Electronic Data Sheet-állományt (EDS) az automatizálási rendszer fejlesztő eszköztárába (Engineering tool), és végezze el a hálózat konfigurálását.
- → A vezérlőn végzendő szükséges lépések a fejlesztő eszköztár (Engineering tool) útmutatójában találhatók.
- 2 Adja rá a hálózati feszültséget a vezérlőegységre.
- 3 Végezze el a buszkommunikáció konfigurálását.
- → Az automatizálási rendszer fejlesztő eszköztárán (Engineering tool) vagy a BCSoft-on keresztül írja be a következőket: Hálózatnév, IP cím, alhálózati maszk és alapértelmezett átjáró a vezérlőegységhez.

6.3 BCM..B4 (Modbus TCP)

1 Adja rá a hálózati feszültséget a vezérlőegységre.

- → Ha a vezérlőegységen villog a kijelző és n 3 látható rajta, akkor a buszkommunikáció hibásan van konfigurálva.
- 2 Végezze el a buszkommunikáció konfigurálását.
- → Írja be a hálózatnevet, az IP címet, az alhálózati maszkot és az alapértelmezett átjárót a vezérlőegységhez.
- → A vezérlőegységen a A080-as paraméter = 1 vagy 2 értékre kell beállítva lennie, hogy, a BCMhez hálózatnevet lehessen megadni, ehhez lásd:

oldal: 4 (6.4 A terepi busz konfigurációja (A080-as paraméter)).

6.4 A terepi busz konfigurációja (A080-as paraméter)

- → Az A080-as paraméter beállításától függően a buszkommunikáció címellenőrzéssel vagy anélkül történik.
- → A BCSoft-on keresztül ellenőrizze és adott esetben állítsa be helyesen az A080-as paraméter értékét.

Paraméter

sz.	Név Értékek buszkommunikációhoz	
A080	Terepi busz kommunikáció 0 = ki 1 = címellenőrzéssel 2 = címellenőrzés nélkül	

→ A paraméterek beállítására vonatkozó további útmutatásokhoz lásd a BCU 46x, 480 üzemeltetési útmutató "Beállítás" c. fejezetét.

A080-as paraméter = 0: Terepi busz kommunikáció ki

→ A terepi busz kommunikáció ki van kapcsolva. A BCSoft-tal továbbá etherneten keresztül hozzá lehet férni a készülékhez.

A080-as paraméter = 1: Terepi busz kommunikáció címellenőrzéssel

- → EtherNet/IP:A DHCP-szerver, a fejlesztő eszköztár vagy BCSoft segítségével osszon ki egy fix, érvényes IP-címet.
- → Az eszköznév/hálózatnév kiszállításkor a következő:

pl. BCU 460 esetén: "bcu-460-xxx" ("not-assigned-bcu-460-xxx" a fejlesztő eszköztáron keresztül végzett konfigurálás esetén). Az xxx karaktersor a BCM 400-on a kódoló kapcsolókkal beállított címet jelenti (xxx = cím a 001 – FEF tartományban).



→ A "not-assigned-" kifejezést törölni kell.

- → Az eszköznév/hálózatnév elé (pl. bcu-460-xxx) egyedi névrészt lehet helyezni (pl. "Zóna1-bcu-460-xxx").
- → Az eszköznévnek legalább a következő kifejezésből kell állnia:
 - pl. BCU 465 esetén: "bcu-465-xxx".
- → A BCM-en a kódoló kapcsolókkal beállított címnek egyezni kell az automatizálási rendszer hálózati konfigurációjában megadott címmel (xxx).
- → Az új címbeállítás elmentéséhez a kódoló kapcsolók állásának módosítása után a vezérlőegységet ki- és újra be kell kapcsolni.
- 1 Helyezze üzembe a hálózati kommunikációt.
- → Megtörténik a BCU felfutása. Ha az IP-cím érvényes, akkor elindítható a programfutás.

A080-as paraméter = 2:

Terepi busz kommunikáció címellenőrzéssel

- → Az eszköznév/hálózatnév kiszállításkor a következő.
- → EtherNet/IP:Érvénytelen IP-címnél a BCU automatikusan DHCP-módban indul el a hálózati ütközések elkerülésére. Az IP-címet a DHCP-szerveren vagy a fejlesztő eszköztáron keresztül lehet kiosztani.
- 1 Helyezze üzembe a terepi busz kommunikációt.

7 SEGÍTSÉG ÜZEMZAVAROK ESE-TÉN

VESZÉLY

Áramütés általi életveszély!

Az áramvezető (alkat)részeken végzett munkálatok előtt az elektromos vezetékeket feszültségmentesíteni kell!

Az üzemzavarok elhárítását csak arra feljogosított szakemberek végezhetik.

- → Az üzemzavarokat csak az itt ismertetett intézkedésekkel szabad elhárítani.
- → Ha a BCU vezérlőegység nem reagál, habár a zavarokat elhárították: Szerelje ki a készüléket, és küldje el átvizsgálásra a gyártóhoz.
- → Aktív hibajelzés (n 0, n 1, n 2, n 3 vagy n 4) esetén a vezérlőegység továbbá működtethető a digitális bemenetein keresztül.

? Üzemzavarok

- ! Ok
 - Megoldás



? A vezérlőegységen lévő kijelző villog és n 0-t mutat?

- ! A vezérlőegység kapcsolatra vár az automatizálási rendszer vezérlőjével.
 - Ellenőrizze, hogy a vezérlő be van-e kapcsolva.
 - Ellenőrizze a hálózat huzalozását.

- Ellenőrizze a vezérlő hálózati konfigurációját.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati konfigurációban szereplő eszköznév/hálózatnév megegyezik-e a BCM-en beállított címmel.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati konfigurációban szereplő eszköznév/hálózatnév megegyezik-e a vezérlőegységben elmentett eszköznévvel.



? A vezérlőegységen lévő kijelző villog és n 1-et mutat?

- I A BCM-en érvénytelen cím van beállítva.
- A vezérlőegységen az A080-as paraméter = 1 beállításával aktiválva van a címellenőrzés.
 - Ellenőrizze, hogy a BCM címe a megengedett címtartományban (001 – FEF) van-e.
 - Ellenőrizze és adott esetben állítsa be helyesen az A080-as paraméter értékét.

PROFINET

 Illessze a BCM kódolókapcsoló-beállítását a hálózati konfigurációban kiosztott eszköznévhez.

Modbus TCP

 Illessze a BCM kódolókapcsoló-beállítását a hálózati névhez.



- ? A vezérlőegységen lévő kijelző villog és n 2-t mutat?
- A BCM nem megfelelő konfigurációt kapott a PROFINET vezérlőtől.
 - Ellenőrizze, hogy megfelelő GSD/EDS-fájl került-e betöltésre az automatizálási rendszer fejlesztő eszköztárába (Engineering tool).
 - Ellenőrizze az eszköz konfigurációját.



? A vezérlőegységen lévő kijelző villog és n 3-et mutat?

PROFINET, EtherNet/ IP

- A fejlesztő eszköztárban (Engineering tool) a vezérlőegység (BCU) neve érvénytelen vagy nincs megadva.
- ? A vezérlőegységen az A080-as paraméter = 1 beállításával aktiválva van a címellenőrzés.
- → Eszköznév kiszállításkor: pl. BCU 460 esetén = not-assigned-bcu-460xxx

(**xxx =** cím a **001 – FEF** tartományban).

→ Az eszköznévnek legalább a következő kifejezésből kell állnia: pl. BCU 460 esetén = bcu-460-xxx. A használt vezérlőegység (BCU) függvényében változik a cím alapértelmezett értéke, ehhez lásd oldal: 4 (6.4 A terepi busz konfigurációja (A080-as paraméter)).

- Törölje a fejlesztő eszköztárban (Engineering tool) a "not-assigned" kifejezést, vagy cserélje egyedi névrészre (pl. "Kemencezona1-").
- Ellenőrizze, hogy a hálózati konfigurációban szereplő eszköznév megegyezik-e a vezérlőegységben elmentett eszköznévvel.
- Ellenőrizze és adott esetben állítsa be helyesen az A080-as paraméter értékét.

Modbus TCP

- A BCSoft-ban a vezérlőegység (BCU) neve érvénytelen vagy nincs megadva.
- I A vezérlőegységen az A080-as paraméter = 1 beállításával aktiválva van a címellenőrzés.
- → A hálózatnévnek legalább a következő kifejezésből kell állnia:

pl. BCU 480 esetén = **bcu-480-xxx**, pl. BCU 465 esetén = **bcu-465-xxx**

(xxx = cím a 001 - FEF tartományban).

- Ellenőrizze a BCSoft-ban, hogy a vezérlőegység (BCU) neve érvénytelen-e vagy meg van-e adva.
- Ellenőrizze és adott esetben állítsa be helyesen az A080-as paraméter értékét.



? A vezérlőegységen lévő kijelző villog és n 4-et mutat?

I A PROFINET vezérlő stop állapotban van.

• Indítsa el a PROFINET vezérlőt.



? A vezérlőegységen lévő kijelző villog és E b E-t mutat?

! Belső kommunikációs zavar a buszmodullal.

- A csatlakoztatott állítótagokat a gyártói adatoknak megfelelő védőkapcsolásokkal kell ellátni.
- → Így elkerülhetők az olyan magas feszültségcsúcsok, amelyek működési zavarokat okozhatnak a BCU-nál.
 - Zavarmentesített elektróda-csatlakozókat (1 kΩ) kell használni.
 - Ha a hibát ezzel a művelettel nem lehet elhárítani, akkor szerelje ki a készüléket, és küldje el átvizsgálásra a gyártóhoz.

! A buszmodul hibás.

• Cserélje ki a buszmodult.

A vezérlőegység további hibajelzéseihez lásd a BCU 46x, 480 üzemeltetési útmutatójában a "Segítség üzemzavarok esetén" c. fejezetet.

8 MŰSZAKI ADATOK

Villamossági adatok

Teljesítményfelvétel: 1,2 VA. Veszteségteljesítmény: 0,7 W.

Mechanikai adatok

Méretek (Sz × Ma × Mé): 96 × 63 × 23 mm (3,78 × 2,48 × 0,91 inch). Súly: 0,3 kg.

Környezeti feltételek

Kerülni kell a készüléket érő közvetlen napsugárzást vagy az izzó felületek általi sugárzást.

Kerülni kell a pl. sótartalmú környezeti levegő vagy a SO₂ általi korrozív hatásokat.

A készüléket csak zárt helyiségekben/épületekben szabad tárolni/beépíteni.

A készülék nem tisztítható nagynyomású tisztítóval és/vagy tisztítószerrel.

Környezeti hőmérséklet:

-20-tól +70 °C-ig (-4-től +158 °F-ig),

kondenzátum-képződés nem megengedett.

Szállítási hőmérséklet = környezeti hőmérséklet. Tárolási hőmérséklet: -20-tól +70 °C-ig (-4-től

+158 °F-ig).

Védettségi fokozat: IP 20 az IEC 529-nek megfelelően.

Beszerelési hely: min. IP 65 (BCU 4xx-be való szereléshez).

Megengedett üzemelési magasság: < 2000 m a középtengerszint felett.

8.1 Élettartam

Max. élettartam üzemi körülmények között: a gyártási dátumtól számítva 20 év.

9 LOGISZTIKA

Szállítás

A készüléket óvni kell külső erőhatásoktól (lökés, ütés, rázkódás).

Szállítási hőmérséklet, lásd oldal: 6 (8 Műszaki adatok).

A szállításra az ismertetett környezeti feltételek érvényesek.

A készülékben vagy a csomagolásban keletkezett szállítási károkat azonnal jelenteni kell.

Ellenőrizze a szállítási terjedelmet.

Tárolás

Tárolási hőmérséklet, lásd oldal: 6 (8 Műszaki adatok).

A tárolásra az ismertetett környezeti feltételek érvényesek.

Tárolási időtartam: 6 hónap az első használat előtt az eredeti csomagolásban. Ha a tárolási idő ennél hosszabb, akkor a teljes élettartam ezzel az értékkel lerövidül.

10 TANÚSÍTÁS

10.1 ODVA-konform



A megfelelőségi nyilatkozat (GB) megtekintéséhez lásd www.docuthek.com

10.2 PROFIBUS Felhasználói Szervezet

A BCU 4xx PROFINET IO-eszköz BCM 400 egységgel a Z12594 sz. tanúsítvány szerint sikeresen teljesítette a tanúsítási tesztet.

11 ÁRTALMATLANÍTÁS

Elektronikus alkatrészekkel rendelkező készülékek: 2012/19/EU WEEE-irányelv – Irányelv az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól



A terméket és a csomagolását a termék élettartama lejárta után (kapcsolásszám) megfelelő hulladékkezelő központban kell leadni. A készüléket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanitani. A terméket nem szabad elégetni. Kérésre a gyártó a régi berendezéseket a hulladékjogi rendelkezések keretében a rendeltetési helyre való leszállításkor visszaveszi.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A Honeywell Thermal Solutions termékspektruma a Honeywell Combustion Safety, az Eclipse, az Exothermics, a Hauck, a Kromschröder és a Maxon termékeket foglalja magában. Termékeinkkel kapcsolatos további információkhoz látogasson el a ThermalSolutions.honeywell.com oldalra vagy vegye fel a kapcsolatot Honeywell mérnök-értékesítőjével. Elster GmbH Strotheweg 1, D-49504 Lotte T.: +49 541 1214-0 hts.lotte@honeywell.com www.kromschreeder.com

Központi szervizvonal világszerte: T.: +49 541 1214-365 vagy -555 hts.service.germany@honeywell.com

Fordítás német nyelvről © 2023 Elster GmbH

HU-8



schroder