

# Zählwerks-Schutzkappe

für Balgengaszähler  
mit Rollenzählwerk



## Anwendungsbereiche

Die Schutzkappe schützt das Zählwerk gegen das Eindringen von Wasser und Schmutz. Balgengaszähler mit montierter Schutzkappe sind für den Einsatz in hochwassergefährdeten Gebieten geeignet.

## Kurzinformation

Die transparente Schutzkappe wird auf das Zählwerk montiert und zum Gehäuse hin abgedichtet.

Ein eingelegtes Päckchen mit Trockenmittel verhindert Kondensatbildung und damit das Beschlagen des Zählwerkfensters.

Hinweis: Die Eichplombe befindet sich unterhalb der Schutzkappe und ist nur nach deren Demontage zugänglich. Der Impulsausgang ist in Verbindung mit der Schutzkappe nicht nutzbar.

## Hauptmerkmale

- Schutzklasse IP 67
- Geeignet für BK-G2,5 – BK-G25

## Ihre Ansprechpartner

Deutschland  
Elster GmbH  
Steinern Str. 19 - 21  
55252 Mainz-Kastel  
T +49 6134 605 0  
F +49 6134 605 390  
www.elster-instromet.com  
info@elster-instromet.com

Österreich  
Elster-Instromet Vertriebsges. m.b.H  
Heiligenstädter Strasse 45  
1190 Wien  
T +43 1 369 2655  
F +43 1 369 2655 22  
info@elster-instromet.at

Schweiz  
GWF MessSysteme AG  
Obergrundstrasse 119  
6002 Luzern  
T +41 41 319 50 50  
F +41 41 310 60 87  
www.gwf.ch  
gwf@gwf.ch



BGZZwSchKa DE01

A29.01.2010

Technische Änderungen vorbehalten  
Alle Rechte vorbehalten

73030017