

Luft-trykksvakt DL..A, DL..K

DRIFTSANVISNING

Cert. Version 05.18 · Edition 02.23 · NO ·



INNHOLDSFORTEGNELSE

1 Sikkerhet	1
2 Kontroll av bruken	2
3 Installasjon	2
4 Kabling	4
5 Innstilling	5
6 Funksjonstest	6
7 Tilbehør	6
8 Tekniske data	6
9 Brukstdid	7
10 Sertifisering	7
11 Logistikk	8
12 Avfallsbehandling	8

1 SIKKERHET

1.1 Vennligst les denne anvisningen og oppbevar den tilgjengelig



Les nøye gjennom denne driftsanvisningen før montering og drift. Etter monteringen skal denne driftsanvisningen gis videre til den som er ansvarlig for driften av anlegget. Dette apparatet må installeres og settes i drift i henhold til gjeldende forskrifter og standarder. Denne driftsanvisningen finner du også på www.docuthek.com.

1.2 Tegnforklaring

1, 2, 3, a, b, c = Arbeidstrinn

→ = Henvisning

1.3 Ansvar

Vi overtar intet ansvar for skader som kan føres tilbake til at driftsanvisningen ikke har blitt overholdt samt ikke-korrekt bruk av anlegget.

1.4 Sikkerhetsinstrukser

Sikkerhetsrelevant informasjon er kjennemerket på følgende måte i driftsanvisningen:



FARE

Henviser til en livsfarlig situasjon.



ADVARSEL

Henviser til potensiell livsfare eller fare for person-skade.



FORSIKTIG

Henviser til potensiell materiell skade.

Alle arbeider må kun utføres av en kvalifisert fagmann for gass. Elektroarbeider må kun utføres av en kvalifisert elektrofagmann.

1.5 Modifikasjon, reservedeler

Enhver teknisk endring er forbudt. Bruk kun originale reservedeler.

2 KONTROLL AV BRUKEN

DL 1,5-3A, DL 3K, DL 5-150A, DL 5-150K


Til overvåkning av overtrykk, undertrykk eller differansetrykk for luft, røykgass eller andre ikke-aggressive gasser.

Funksjonen er kun sikret innenfor de angitte grenser, se side 6 (Tekniske data). Enhver annen bruk gjelder som ikke korrekt.

2.1 Typenøkkel


	Luft-trykkskilt
1,5	Innstillingsområde -0,5 – +1,5 mbar
3	Innstillingsområde 0,2–3 mbar
5	Innstillingsområde 0,4–5 mbar
10	Innstillingsområde 1,0–10 mbar
30	Innstillingsområde 2,5–30 mbar
50	Innstillingsområde 2,5–50 mbar
150	Innstillingsområde 30–150 mbar
A	Rp 1/4-forbindelse, slangeforbindelse, håndhjul
K	Med slangeforbindelse, håndhjul
T	T-produkt
G	Med gullkontakter
-2	El. tilkopling med skrukklemmer (UL-godkjent), IP 54
-3	El. tilkopling med skrukklemmer, IP 54
-4	El. tilkopling med skrukklemmer, IP 65
-5	El. tilkopling med stopsel, 4-polet, uten stikkontakt, IP 54
-6	El. tilkopling med stopsel, 4-polet, med stikkontakt, IP 54
-9	El. tilkopling med stopsel, 4-polet, med stikkontakt, IP 65
K2	Rød/grønn kontroll-LED for 24 V=~/
T	Blå kontrolllampe for 230 V~
T2	Rød/grønn kontroll-LED for 110–230 V~
N	Blå kontrolllampe for 120 V~
P	Med testforbindelse
1	Med 1 testtast
2	Med 2 testtaster
A	Utvendig justering
W	Festevinkel (Z-form)

2.2 Beskrivelse av delene



- 1 Husoverdel med deksel
- 2 Husunderdel
- 3 Håndhjul
- 4 M16-skrueforbindelse / 1/2" NPT Conduit

2.3 Typeskilt



Maks. inngangstrykk = trykkfasthet, nettspenning, omgivelsestemperatur, beskyttelsesart: Se typeskilt.


3 INSTALLASJON

⚠ FORSIKTIG

Overhold følgende, slik at enheten ikke blir skadet, verken under monteringen eller under drift:

- Dersom apparatet slippes og faller ned, kan dette føre til varig skade på apparatet. I dette tilfellet må hele apparatet og de tilhørende modulene skiftes ut før bruk.
 - Bruk kun godkjent tetningsmaterial.
 - Det må ikke komme kondensat inn i apparatet. Vær om mulig oppmerksom på stigende ledning/rørinstallasjon. Hvis ikke oppstår det fare for isdannelse ved minustemperaturer, forsiktigning av koplingspunktet eller korrosjon i apparatet, noe som kan ha funksjonsfeil til følge.
 - Beskytt forbindelsene mot at det trenger inn smuss eller fuktighet fra mediet som skal måles eller den omgivende luften. Installer et filter om nødvendig.
 - Installer en dempningsdysse/forspjjeldventil dersom trykkene varierer veldig.
 - Ved utendørs installasjon skal trykkskiltet stilles under tak og beskyttes mot direkte solbestraaling (dette gjelder også for IP 65). For å unngå fukt og kondensat, kan dekselet anvendes med et trykkskjermselement. Se
 - Dersom undergrunnen er ujevn, må trykkskiltet festes med bare to skruer på samme side på montasjeplassen eller luftkanalen, dette for å forhindre forspenninger på trykkskiltet.
 - Silikonholdig damp kan ødelegge kontaktgivningen. Dersom det brukes silikonslanger, må disse være tilstrekkelig tempret.
 - Ved høy luftfuktighet anbefaler vi en trykkskilt med gullkontakt på grunn av den høyere korrosjonsbestandigheten. En hvilestrømovervåkning er å anbefale ved vanskelige driftsbetingelser.
- Sørg for tilstrekkelig ledig plass for å foreta monteringen.
- Sørg for fritt utsyn til håndhjulet.

3.1 Montasjeposisjon




→ Montasjeposisjon loddrett, vannrett eller eventuelt på hodet, helst med loddrett stående membran. Ved loddrett montasjeposisjon tilsvarer koplingspunktet p_S den innstilte skalaverdien SK på håndhulet. Ved en annen montasjeposisjon endrer koplingspunktet p_S seg og tilsvarer ikke lengre den innstilte skalaverdien SK. Koplingspunktet p_S må kontrolleres.

$p_S = SK$	$SK + 0,18 \text{ mbar}$ [+ 0,071 "WC]	$SK - 0,18 \text{ mbar}$ [- 0,071 "WC]
DL 1,5A		
z. B. SK = -0,5: $p_S = -0,5 + 0,18$ $p_S = -0,32 \text{ mbar}$		
DL 3K, DL 3A		
DL 5 – 150A, DL 5 – 150K		


3.2 Installasjon av DL

De følgende spesifikasjonene for skruene gjelder ved bruk av en montasjeplate (tykkelse 1 mm) og selvkjørende skruer for plast:


	Borings-dia.-/dybde	Skrue-dia.-/lengde
DL..A..	$\varnothing 2,7 \times 8 \text{ mm}$	$\varnothing 3,5 \times 8 \text{ mm}$
DL..A..	$\varnothing 3,5 \times 8 \text{ mm}$	$\varnothing 4 \times 8 \text{ mm}$
DL 3K	$\varnothing 2,7 \times 8 \text{ mm}$	$\varnothing 3 \times 8 \text{ mm}$
DL 3K	$\varnothing 3,5 \times 8 \text{ mm}$	$\varnothing 4 \times 8 \text{ mm}$
DL 5–150K	$\varnothing 3 \times 16 \text{ mm}$	$\varnothing 3,5 \times 16 \text{ mm}$



DL 1,5A, DL 3A, DL 3K



DL 5-150A




DL 5-150K

3.3 Tilkopling av trykk

→ DL..A: Forbindelse 2 er ved levering stengt med en gummikappe.

DL 1,5A, DL 3A




→ Overtrykk: forbindelse 1 eller 2

→ Undertrykk: forbindelse 3

→ Spesiell versjon DL 3A–3Z: forbindelse 4


DL 5–150A



→ Overtrykk: forbindelse 1 eller 2

→ Undertrykk: forbindelse 3, også forbindelse 4, etter at forbindelse 3 er skrudd ut


DL 3K



→ Overtrykk: forbindelse 2

→ Undertrykk: forbindelse 3

DL 5-150K




- Overtrykk: forbindelse 2
- Undertrykk: forbindelse 3
- Valgfri testforbindelse for overtrykk: forbindelse 5

Overtrykkmåling




- 1 eller 2 = forbindelse for overtrykk (+).
- Dersom forbindelse 2 brukes, må forbindelse 1 tettes igjen.
- 3 eller 4 = holdes åpen til utlufting av det membranoverrommet.

Undertrykkmåling



- 3 eller 4 = forbindelse for undertrykk (-).
- 1 eller 2 = holdes åpen til utlufting av det membranoverrommet.

Differansetrykkmåling



- 1 eller 2 = forbindelse til større over- eller mindre undertrykk (+).
- 3 eller 4 = forbindelse til mindre over- eller større undertrykk (-).

Avslutte monteringen

- Tett igjen de forbindelsene som ikke er i bruk.


4 KABLING

- Når trykkvakten har koplet en spenning > 24 V (> 30 V) og en strøm > 0,1 A ved $\cos \phi = 1$ eller > 0,05 A ved $\cos \phi = 0,6$, er gullbelegget på kontaktene brent bort. Deretter kan den kun drives med denne eller høyere effekt.



⚠ FORSIKTIG

- For at DL..A, DL..K-enheten ikke skal bli skadet under driften, må koplingseffekten tas til etterretning, se side 6 (8 Tekniske data).

Ved små koplingseffekter, som f.eks. ved 24 V, 8 mA, i silikon- eller oljeholdig luft, anbefales det å anvende et RC-element (22 Ω, 1 μF).




1 Sett anlegget i spenningslös tilstand.



5 Legg ledningen i samsvar med koplingsskjemaet.


6 Skru fast M16-skruveforbindelsen (1/2" NPT Conduit).

- Kontaktene 3 og 2 lukker ved stigende trykk. Kontaktene 1 og 3 lukker ved fallende trykk. Ved lukkeren bortfaller NC-kontakten.




4.1 Koplingsskjema


Forbindelsen til DL 1,5A er avhengig av det positive eller negative innstillingssområdet.



I det negative innstillingssområdet beskriver malen som ligger i apparatet forbindelsen.



Fjern malen som ligger i apparatet i det positive innstillingssområdet og før ledningen ifølge det graverte koplingskjemaet.



5 INNSTILLING


→ Koplingspunktet kan innstilles via håndhjulet.

1 Kople anlegget spenningsløst.

2 Skru av husdekselet.


→ Etter at innstillingen er avsluttet, må husdekselet settes på igjen. Overhold tiltrekksmomentene, se side 6 (8 Tekniske data).

3 Kople til ohmmeteret.



4 Still inn koplingspunktet på håndhjulet.

5 Kople til manometeret.



6

7 Bygg opp trykk. Samtidig må koplingspunktet på ohmmeteret og på manometeret iakttas.

8 Dersom ikke DL..A, DL..K-enheten skulle utløse ved ønsket koplingspunkt, må innstillingssområdet korrigeres på håndhjulet. Slipp ut trykket og gjen- ta forløpet.

5.1 Innstillingssområde

	Innstillingssområde ¹⁾ [mbar]		Maks. inngangstrykk ²⁾ [mbar]	Middels koplingsdifferanse ³⁾ [mbar]	
	min	maks		min	maks
DL 1,5A	-0,5	1,5	50	0,1	0,16
DL 3A, DL 3K	0,2	3	50	0,1	0,16
DL 3AT, DL 3KT	0,3	3	150	0,1	0,16
DL 5A, DL 5K	0,4	6	300	0,2	0,3
DL 5AT, DL 5KT	0,5	5	300	0,2	0,3
DL 10A, DL 10K, DL 10AT, DL 10KT	1	10	300	0,25	0,4
DL 30A, DL 30K	2,5	30	300	0,35	0,9

	Innstillingssområde ¹⁾ [mbar]		Maks. inngangstrykk ²⁾ [mbar]	Middels koplingsdifferanse ³⁾ [mbar]	
	min	maks		min	maks
DL 50A, DL 50K, DL 50AT, DL 50KT	2,5	50	300	0,8	1,5
DL 150A, DL 150K	30	150	300	3	5

	Innstillingsområde ¹⁾ ["WC]		Maks. inngangstrykk ²⁾ ["WC]	Middels koplingsdifferanse ³⁾ ["WC]	
	min	maks		min	maks
DL 3AT, DL 3KT	0,12	1,2	58,5	0,04	0,06
DL 5AT, DL 5KT	0,2	2	117	0,08	0,12
DL 10AT, DL 10KT	0,4	4	117	0,1	0,16
DL 50AT, DL 50KT	1	20	117	0,3	0,6

¹⁾ Innstillingstoleranse $\pm 15\%$ av skalaverdien, men minst $\pm 4\text{ Pa} [\pm 0,016\text{ "WC}]$.

²⁾ Maks. inngangstrykk = trykkfasthet.


³⁾ Middels koplingsdifferanse ved min. og maks. innstilling.

Type	Forskyvning av koplingspunktet ved kontroll ifølge EN 1854 Luft-trykksvikt
DL 1,5A	$\pm 15\%$ eller $\pm 6\text{ Pa} [\pm 0,02\text{ "WC}]$
DL 3A, DL 3K DL 3AT, DL 3KT	$\pm 15\%$ eller $\pm 6\text{ Pa} [\pm 0,02\text{ "WC}]$
DL 5AT– DL 50AT, DL 5KT– 50KT	$\pm 15\%$ eller $\pm 4\text{ Pa} [\pm 0,016\text{ "WC}]$
DL 5–150A, DL 5–150K	$\pm 15\%$ eller $\pm 4\text{ Pa} [\pm 0,016\text{ "WC}]$


6 FUNKSJONSTEST

Det anbefales en funksjonstest en gang i året.

- Hold testtasten trykket under driften – trykksvakten kopler.



- Ved trykksforskjellen trykkes begge tastene samtidig.





7.2 LED rød/grønn for 24 V~/~ eller for 110 til 230 V~

24 V~, I = 16 mA; 24 V~, I = 8 mA, best.-nr.:

74921089.

110 til 230 V~, best.-nr.: 74923275.



Ytterligere informasjon som gjelder tilbehør finner du her: www.docuthek.com – Teknisk informasjon – Tilbehør.

7 TILBEHØR

7.1 Kontrolllampe rød/blå

Kontrolllampe rød





110/120 V~, I = 1,2 mA, best.-nr.: 74920430.

230 V~, I = 0,6 mA, best.-nr.: 74920429.

Kontrolllampe blå

110/120 V~, I = 1,2 mA, best.-nr.: 74916121.

230 V~, I = 0,6 mA, best.-nr.: 74916122.



8 TEKNISKE DATA

8.1 Omgivelsesbetingelser

Beskyttelsesart ifølge IEC 60529: IP 54 (IP 65).

Tillatt omgivelsestemperatur i drift:

DL..A, DL..K: -20 til +80 °C (-4 til +176 °F),

DL..T: -40 til +60 °C (-40 til +140 °F).

Lagrings- og transporttemperatur:

-20 til +40 °C (-4 til +104 °F).

Mikrobryter ifølge EN 61058-1.

Gassyper: Luft eller røykgass, ingen brennbare gasser, ingen aggressive gasser.

Isdannelse, duggvæte og kondensvann i og på apparatet er ikke tillatt.

Beskyttelseskasse II ifølge VDE 0106-1.

Dette apparatet er ikke egnet til rengjøring med en høytrykkspsyler og/eller rengjøring med rengjøringsmidler.

8.1.1 Trykksvakts med NBR-membran

En kontinuerlig drift i øverste omgivelsestemperaturområde forårsaker at elastomermaterialene eldes raskere, og dette igjen fører til en kortere brukstid (vennligst ta kontakt med leverandøren).

Ozonbelastninger over 200 µg/m³ påskynder aldringen til elastomermaterialene og forkorter brukstiden.

8.2 Mekaniske data

Medietemperatur = omgivelsestemperatur.
Maks. inngangstrykk $p_{maks.}$ = trykkfasthet,
koplingsdifferanse, se side 5 (5.1 Innstillingssom-
råde).

Membrantrykksvakt, NBR uten silikon.

Hus: plast PBT glasfiberforsterket og utgassingsarm.

Vekt: DL..A: 190 g (6,7 oz), DL..K: 220 g (7,8 oz)

Anbefalt tiltrekkingsmoment:

Komponent	Tiltrekkingss- moment [Nm]
Dekselskruer	65
Kabelskrueforbindelse M16 x 1,5	50
Klemmekombiskruer	80
Rp 1/8-tilkopling husoverdel	250
Rp 1/4-tilkopling (1/4" NPT) husunderdel	600

8.3 Elektriske data

Kabelinnføring: M16 x 1,5 (1/2" NPT Conduit),
klemmområde Ø 4 mm til Ø 10 mm.

Forbindelsestype: skruklemmer,
ledningsdia.: 0,5 til 1,8 mm (AWG 24 til AWG 13).

8.3.1 Kopplingseffekt

	U	I (cos φ = 1)	I (cos φ = 0,6)
DL	24–250 V~	0,05–5 A	0,05–1 A
DL..G	5–250 V~	0,01–5 A	0,01–1 A
DL..G	5–48 V=	0,01–1 A	0,01–1 A
DL..T	30–240 V~	5 A	0,5 A
DL..TG	< 30 V~/=	0,1 A	0,05 A

Kontaktavstand < 3 mm (μ).

Når trykksvaken har koplet en spenning > 24 V
(> 30 V) og en strøm > 0,1 A ved cos φ = 1 eller
> 0,05 A ved cos φ = 0,6, er gullbelegget på kon-
takten brent bort. Deretter kan den kun drives med
denne eller høyere effekt.

9 BRUKSTID

Denne informasjonen mht. brukstid baserer på en bruk
av produktet som samsvarer med denne driftsanvisnin-
gen. Det er nødvendig å skifte ut sikkerhetsrelevante
produkter når de har nådd grensene for deres brukstid.
Brukstid (relatert til produksjonsdato) ifølge EN 13611,
EN 1854 for DL..A, DL..K-enheten: 10 år.

Ytterligere opplysninger finner du i de gjeldene lover
og standarder samt i afecor sin internettportalen (www.
afecor.org).

Denne fremgangsmåten gjelder for varmeanlegg. For
anlegg til termiske prosesser må de lokale forskriftene
overholdes.

10 SERTIFISERING

10.1 Sertifikat-nedlasting

Sertifikater, se www.docuthek.com

10.2 Samsvarserklæring



Som produsent erklærer vi at produktene DL..A, DL..K
med produkt-ID-nr. CE- 0085AP0466 oppfyller kra-
vene i de nedenfor angitte direktiver og standarder.

Direktiver:

- 2014/35/EU – LVD
- 2014/30/EU – EMC
- 2011/65/EU – RoHS II
- 2015/863/EU – RoHS III

Forordning:

- (EU) 2016/426 – GAR

Standarder:

- EN 1854:2010

Det tilsvarende produktet stemmer overens med den
typen som ble prøvet.

Produksjonen er gjenstand for overvåkningsprosedyren
i samsvar med forordning (EU) 2016/426 Annex III
paragraph 3.

Elster GmbH

10.3 UKCA-sertifisert



Gas Appliances (Product Safety and Metrology etc.
(Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019)
BS EN 1854:2010

10.4 FM-, UL-, AGA-godkjennelse, Eurasisk tollunion, i samsvar med RoHS



10.5 REACH-forordning

Apparatet inneholder særlig bekymringsfulle stoffer,
som står på kandidatlisten til den europeiske RE-
ACH-forordningen nr. 1907/2006. Se Reach list HTS
på www.docuthek.com.

10.6 China RoHS

Direktiv til begrensning i bruk av farlige stoffer (RoHS)
i Kina. Et skann av opplysningsstabellen (Disclosure
Table China RoHS2) – se sertifikatene på www.docuthek.com.

11 LOGISTIKK

Transport

Beskytt apparatet mot innvirkninger utenfra (støt, slag, vibrasjoner).

Transporttemperatur: Se side 6 (8 Tekniske data).

De omgivelsesbetingelsene som er beskrevet ovenfor gjelder også for transport.

Meld fra om transportskader på apparatet eller på emballasjen øyeblikkelig.

Kontroller leveringsomfanget.

Lagring

Lagringstemperatur: Se side 6 (8 Tekniske data).

De omgivelsesbetingelsene som er beskrevet ovenfor gjelder også for lagring.

Lagringsvarighet: 6 måneder før første gangs bruk i original emballasje. Skulle lagringsvarigheten være lengre, forkortes den totale brukstiden med den samme tiden.

12 AVFALLSBEHANDLING

Apparater med elektroniske komponenter:

WEEE-direktiv 2012/19/EU – direktiv om elektrisk og elektronisk avfall



■ Produktet og dens emballasje skal innleveres til et egnet gjenvinningssenter etter at produktets brukstid har utløpt (antall koplings-sykluser). Apparatet må ikke kasseres i vanlig husholdningsavfall. Produktet må ikke forbrennes. Etter ønske blir apparater som skal kasseres tatt tilbake av produsenten ifølge gjeldende avfallsbestemmelser ved levering dør til dør.

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON

Produktspekteret til Honeywell Thermal Solutions omfatter Honeywell Combustion Safety, Eclipse, Exothermics, Hauck, Kromschröder og Maxon. Hvis du ønsker å vite mer om våre produkter, besøk oss på ThermalSolutions.honeywell.com eller ta kontakt med din Honeywell salgsingeniør.

Elster GmbH
Strotheweg 1, D-49504 Lotte
T +49 541 1214-0
hts.lotte@honeywell.com
www.kromschroeder.com

Sentral operativ ledelse for verdensomspennende service:
T +49 541 1214-365 eller -555
hts.service.germany@honeywell.com

Oversettelse fra tysk
© 2023 Elster GmbH

Honeywell

**krom
schroder**