

## Vanne de précision VMV

#### **INFORMATION TECHNIQUE**

- Précision de réglage grâce à une vanne à guillotine conçue pour obtenir un débit linéaire
- Protection contre le déréglage grâce à un taraudage autobloquant
- Intégration facile dans un système en combinaison avec les vannes et les régulateurs valVario





### **Sommaire**

Sommaire	.2													
1 Application	.3													
1.1 Exemples d'application														
1.1.1 Brûleur industriel avec régulation étagée	. 4													
2 Certifications	.6													
3 Fonctionnement	. 7													
4 Débit					<b>V</b> -0'	~ .O'	V -0'	V -0'	V -0'	V -0'	V -0'	× -0'	V -0'	× -0'
4.1 Calcul du diamètre nominal														
5 Sélection	10			) 1										
5.1 Code de type														
5.2 ProFi		100	100	100				100						
6 Directive pour l'étude de projet								A Comment of the Comm				A Comment of the Comm	A Comment of the Comm	A Comment of the Comm
6.1 Montage		10.												
6.2 VAH et VMV avec conduite d'impulsions confectionnée	C													
7 Accessoires	12													
7.1 Jeu de joints VA 1–3	12													
7.2 Jeu de joints VMO/VMV														
7.3 Conduite de commande de gaz	12													
8 Caractéristiques techniques	13													
8.1 Dimensions hors tout.	14													
8.1.1 VMVR														
8.1.3 VCx avec VMF et VMV														
9 Cycles de maintenance														
-	18													

### 1 Application



Vanne de précision VMV pour le préréglage du débit gaz et air des brûleurs ou appareils gaz. Utilisation dans les lignes de régulation et de sécurité gaz pour tout type d'industrie fonte, acier, verre et céramique ainsi que dans la production de chaleur industrielle.

Le choix de brides proposé pour les différentes tailles de vannes permet de les adapter facilement aux différentes conduites. La construction modulaire permet de les combiner à volonté avec des vannes ou des régulateurs valVario et monter ainsi des lignes de gaz peu encombrantes.



VMV montée sur le régulateur de débit VAH

### 1.1 Exemples d'application




Four à sole mobile




Four à rouleaux

#### 1.1.1 Brûleur industriel avec régulation étagée



L'impulsion de sortie élevée générée au niveau du brûleur pour ce mode de régulation assure une répartition homogène de la température ainsi qu'une bonne circulation dans la chambre de combustion, par exemple dans les fours de traitement thermique de l'industrie du fer et des métaux non ferreux ou dans les fours à moufle pour céramique grosse et fine. La valeur lambda souhaitée est réglable via la vanne de précision VMV et le robinet de réglage du débit d'air LEH. La purification du débit de gaz en amont de la vanne gaz VAS se fait par le biais de l'élément de filtre VMF.


#### 1.1.2 Brûleur industriel avec régulation continue



La purification du débit de gaz en amont de la vanne gaz VAS et du régulateur de proportion VAG se fait par le biais de l'élément de filtre VMF. La vanne de précision VMV permet de régler le mélange air-gaz. Le réglage du mélange est maintenu constant sur une plage de régulation élevée en veillant au débit d'air requis. Ce mode de régulation est par exemple utilisé sur les chaudières avec des brûleurs à air soufflé à régulation étagée ou en continu, dans les fours de fusion de l'industrie de l'aluminium ou sur les installations

de postcombustion régénérative dans l'industrie de l'environnement.

#### 1.1.3 Régulation continue d'un brûleur autorécupérateur



Le débit d'air est mesuré via un diaphragme de mesure sur le brûleur, le VAH règle proportionnellement le débit de gaz. La vanne de précision VMV permet de régler la valeur lambda souhaitée.

### 2 Certifications

Certificats, voir www.docuthek.com

#### **Certification UE**




- 2014/35/EU directive « basse tension »
- 2014/30/EU directive « CEM »
- (EU) 2016/426 (GAR) règlement « appareils à gaz »

#### Union douanière eurasiatique

ERC


Les produits VMV correspondent aux spécifications techniques de l'Union douanière eurasiatique.

### 3 Fonctionnement



Le boîtier de la vanne VMV comprend un insert d'obturation avec une vis de réglage et une vanne à guillotine. Une ouverture spécialement conçue pour obtenir un débit linéaire est aménagée dans l'insert d'obturation. Elle s'ouvre et se ferme selon la position de la vanne à guillotine. Un joint circonférentiel sur l'insert d'obturation réduit le débit de fuite. La vis de réglage permet de positionner exactement la vanne à guillotine des deux côtés et de libérer ainsi le débit souhaité.

### 4 Débit



1 = gaz naturel ( $\rho$  = 0,80 kg/m<sup>3</sup>) 2 = propane ( $\rho$  = 2,01 kg/m<sup>3</sup>)

 $3 = air (\rho = 1,29 \text{ kg/m}^3)$ 

Les courbes caractéristiques sont mesurées selon les normes EN 13611/EN 161 à 15 °C (59 °F).

La pression est mesurée à 5 x DN en amont et en aval de l'échantillon. La chute de pression mesurée dans la conduite n'est pas déduite.

Débit maxi. pour une ouverture de 100 %.

#### 4.1 Calcul du diamètre nominal

Une application web pour le calcul du diamètre nominal est disponible sur www.adlatus.org.



### 5 Sélection

Option	VMV 1	VMV 2	VMV 3
DN – entrée	<mark>-</mark> , 10, 15, 20, 25	-, 25, 32, 40, 50	-, 40, 50, 65
DN - sortie <sup>1)</sup>	/–, /10, /15, /20, <mark>/25</mark>	/-, /25, /32, /40, /50	/ <del>-</del> , /40, /50, /65
Raccord de tube	<mark>R</mark> , N	R, N, F <sup>2)</sup>	R, N, F <sup>2)</sup>
Pression amont	<mark>05</mark>	05	05
Point de prise pression	M, P	M, P	M, P

<sup>1)</sup> Indication omise lorsque les diamètres nominaux des brides amont et aval sont identiques.

#### Exemple de commande

VMV 1-/25R05M

### 5.1 Code de type

VMV	Vanne de précision
1-3	Tailles
10-65	Diamètre nominal de la bride amont et aval
R	Taraudage Rp
N	Taraudage NPT
F	Bride selon ISO 7005
05	p <sub>u</sub> max. 500 mbar
Р	Bouchons filetés
M	Prise de pression


#### 5.2 ProFi

Une application web pour la sélection des produits est disponible sur www.adlatus.org.


<sup>2)</sup> Disponible uniquement pour VMV 240/VMV 350.

### 6 Directive pour l'étude de projet


### 6.1 Montage



Position de montage : la VMV peut être montée dans n'importe quelle position.




Pour le montage sur le régulateur de pression VAD, VAG, VAV ou VAH, la plaque de fond doit être orientée de la même manière que le corps du régulateur.



Position d'installation pour l'utilisation de vannes valVario : la VMV doit être installée en aval de la vanne valVario ou seul.

# 6.2 VAH et VMV avec conduite d'impulsions confectionnée




Pour le réglage précis du débit de gaz, il est possible de monter la vanne de précision VMV sur le régulateur de débit VAH.

La conduite de commande de gaz pour la pression aval gaz p<sub>d-</sub> est disponible avec 2 raccords à bague de serrage 1/8", voir page page 12 (Conduite de commande de gaz).

### 7 Accessoires

### 7.1 Jeu de joints VA 1-3



Le jeu de joints VA est disponible pour le montage ultérieur du VMV sur une vanne valVario.


Jeu de joints pour taille 1 : n° réf. 74921988 Jeu de joints pour taille 2 : n° réf. 74921989 Jeu de joints pour taille 3 : n° réf. 74921990

Programme de livraison:

A 1 x double joint d'étanchéité

**B** 2 x joints de forme (VA 1) pour bride ou 2 x joints toriques (VA 2–3) pour bride

Les éléments suivants ne sont pas nécessaires pour le montage du VMV :



C 1 x cadre de support

**D** 2 x joints toriques pour pressostat

**E** 2 x joints d'étanchéité (à étanchéité plate), 2 x joints d'étanchéité profilés

### 7.2 Jeu de joints VMO/VMV



Jeu de joints VMO/VMV 1 /B : 74924936 Jeu de joints VMO/VMV 2 /B : 74924937 Jeu de joints VMO/VMV 3 /B : 74926024

Programme de livraison:


A 1 x joint torique pour plaque de fond

**B** 1 x joint torique pour insert d'obturation

C 2 x joints d'étanchéité profilés

**D** 2 x ou 4 x vis cylindriques

### 7.3 Conduite de commande de gaz



Conduite de commande de gaz VAH 1 /B : n° réf. 74924458

Conduite de commande de gaz VAH 2 /B : n° réf. 74924459

Conduite de commande de gaz VAH 3 /B : n° réf. 74926055

### 8 Caractéristiques techniques

Types de gaz:

gaz naturel, GPL (gazeux), biogaz (0,1 % vol.  $\rm H_2S$  maxi.) ou

air; autres gaz sur demande.

Le gaz doit toujours être sec et sans condensation.

Pression amont pu maxi.:

500 mbar (7,25 psig).

Température ambiante et du fluide :

-20 à +60 °C (-4 à +140 °F), condensation non admise.

Une utilisation permanente dans la plage de température ambiante supérieure accélère l'usure des matériaux élastomères et réduit la durée de vie (contacter le fabricant).

Température d'entreposage : -20 à +40 °C (-4 à +104 °F).

Corps: aluminium.

Brides de raccordement :


avec taraudage: Rp selon ISO 7-1, NPT selon ANSI/ASME,

avec bride ISO: DN 40 et DN 50 selon ISO 7005.



### 8.1 Dimensions hors tout


#### 8.1.1 VMV..R



Туре	Raccor	dement		Dimens	mensions hors tout Q <sub>air</sub> pour Δp = 1 mbar		k <sub>V max.</sub>	Poids*		
			L1	<u>.</u>	D	H1	H2			
	Rp	DN	mm	mm	mm	mm	mm	m³/h	m³/h	kg
VMV 110	3/8	10	30	15	62,7	69,1	44,2	7,0	8,0	0,212
VMV 115	1/2	15	30	15	62,7	69,1	44,2	10,0	11,5	0,212
VMV 120	3/4	20	30	23	62,7	69,1	44,2	15,7	18,0	0,212
VMV 125	1	25	30	23	62,7	69,1	44,2	15,3	17,6	0,212
VMV 225	1	25	34	29	88	82,8	64,6	27,9	32,0	0,460
VMV 232	11⁄4	32	34	29	88	82,8	64,6	39,2	45,0	0,460
VMV 240	1½	40	34	29	88	82,8	64,6	47,0	54,0	0,460
VMV 250	2	50	34	29	88	82,8	64,6	38,3	44,0	0,460
VMV 340	1½	40	36	36	106	94,6	77,5	59,2	68,0	1,3
VMV 350	2	50	36	36	106	94,6	77,5	75,8	87,0	1,3
VMV 365	21/2	65	36	36	106	94,6	77,5	67,9	78,0	1,3

<sup>\*</sup> Sans brides et éléments d'assemblage


#### 8.1.2 VMV..N



Туре	Raccor	dement		Dimensions hors tout		Q <sub>air</sub> pour Δp = 0,04 po CE	Poids*		
			Li	F	D	H1	H2		
	NPT	DN	ро	ро	po	ро	ро	SCFH	lbs
VMV 110	3/8	10	1,18	0,59	2,47	2,72	1,74	246	0,47
VMV 115	1/2	15	1,18	0,59	2,47	2,72	1,74	353	0,47
VMV 120	3/4	20	1,18	0,91	2,47	2,72	1,74	552	0,47
VMV 125	1	25	1,18	0,91	2,47	2,72	1,74	540	0,47
VMV 225	1	25	1,34	1,14	3,46	3,26	2,55	982	460
VMV 232	11⁄4	32	1,34	1,14	3,46	3,26	2,55	1381	1,01
VMV 240	1½	40	1,34	1,14	3,46	3,26	2,55	1657	1,01
VMV 250	2	50	1,34	1,14	3,46	3,26	2,55	1350	1,01
VMV 340	1½	40	1,42	1,42	4,17	3,72	3,05	2087	2,86
VMV 350	2	50	1,42	1,42	4,17	3,72	3,05	2670	2,86
VMV 365	21/2	65	1,42	1,42	4,17	3,72	3,05	2394	2,86

<sup>\*</sup> Sans brides et éléments d'assemblage

### 8.1.3 VCx avec VMF et VMV



Туре		[m	m]	
	L1	L2	H1	H2
VMF 110	150	180	143	32
VMF 115	150	180	143	32
VMF 120	166	196	143	32
VMF 125	166	196	143	32
VMF 225	230	264	170	47
VMF 232	230	264	170	47
VMF 240	230	264	170	47
VMF 250	230	264	170	47
VMF 340	274	310	180	59
VMF 350	274	310	180	59
VMF 365	274	310	180	59

Туре	[po]									
	L1	L2	H1	H2						
VMF 110	5,9	7,1	5,63	1,26						
VMF 115	5,9	7,1	5,63	1,26						
VMF 120	6,5	7,7	5,63	1,26						
VMF 125	6,5	7,7	5,63	1,26						
VMF 225	9,1	10,4	6,69	1,85						
VMF 232	9,1	10,4	6,69	1,85						
VMF 240	9,1	10,4	6,69	1,85						
VMF 250	9,1	10,4	6,69	1,85						
VMF 340	10,8	12,2	7,09	2,3						
VMF 350	10,8	12,2	7,09	2,3						
VMF 365	10,8	12,2	7,09	2,3						

### 9 Cycles de maintenance

Vérifier l'étanchéité externe au moins 1 fois par an, en cas de fonctionnement avec du biogaz au moins 2 fois par an.



## Pour informations supplémentaires

La gamme de produits Honeywell Thermal Solutions comprend Honeywell Combustion Safety, Eclipse, Exothermics, Hauck, Kromschröder et Maxon. Pour en savoir plus sur nos produits, rendez-vous sur ThermalSolutions.honeywell.com ou contactez votre ingénieur en distribution Honeywell.

Elster GmbH
Strotheweg 1, D-49504 Lotte
T +49 541 1214-0
hts.lotte@honeywell.com
www.kromschroeder.com

© 2019 Elster GmbH

Sous réserve de modifications techniques visant à améliorer nos produits.

