

Gass-motorventil VK

DRIFTSANVISNING

· Edition 01.24 · NO ·



INNHOLDSFORTEGNELSE

1 Sikkerhet	1
2 Kontroll av bruken	2
3 Installasjon	2
4 Kabling	3
5 Kontroll av tettheten	4
6 Idriftsettelse	4
7 Kontroll av motoraktuatorene	5
8 Kontroll av hydraulikkssystemet	5
9 Vedlikehold	5
10 Reservedeler	5
11 Modifisering av VK-enheten til VK..S eller VK..Z..S	6
12 Montering av en meldebryter	6
13 Montering av to meldebrytere	7
14 Tekniske data	8
15 Brukstid	8
16 Sertifisering	9
17 Logistikk	9
18 Avfallsbehandling	9

1 SIKKERHET

1.1 Vennligst les denne anvisningen og oppbevar den tilgjengelig



Les nøye gjennom denne driftsanvisningen før montering og drift. Etter monteringen skal denne driftsanvisningen gis videre til den som er ansvarlig for driften av anlegget. Dette apparatet må installeres og settes i drift i henhold til gjeldende forskrifter og standarder. Denne driftsanvisningen finner du også på www.docuthek.com.

1.2 Tegnforklaring

1, 2, 3, a, b, c = Arbeidstrinn

→ = Henvisning

1.3 Ansvar

Vi overtar intet ansvar for skader som kan føres tilbake til at driftsanvisningen ikke har blitt overholdt samt ikke-korrekt bruk av anlegget.

1.4 Sikkerhetsinstrukser

Sikkerhetsrelevant informasjon er kjennemerket på følgende måte i driftsanvisningen:



FARE

Henviser til en livsfarlig situasjon.



ADVARSEL

Henviser til potensiell livsfare eller fare for person-skade.



FORSIKTIG

Henviser til potensiell materiell skade.

Alle arbeider må kun utføres av en kvalifisert fagmann for gass. Elektroarbeider må kun utføres av en kvalifisert elektrofagmann.

1.5 Modifikasjon, reservedeler

Enhver teknisk endring er forbudt. Bruk kun originale reservedeler.

2 KONTROLL AV BRUKEN

2.1 Bruksformål

Gass-motorventil til sikring, regulering og styring av luft- eller gassforbrukerinnretninger.


Funksjonen er kun sikret innenfor de angitte grenser, se side 8 (14 Tekniske data). Enhver annen bruk gjelder som ikke korrekt.

Ex-beskyttet utførelse VK..X, se driftsanvisning motorventiler VK..X, VK..HX på www.docuthek.com.

2.2 Typenøkkel

VK	Gass-motorventil
40-250	Nominell bredde
/100	Redusert til nominell bredde 100 mm
R	Rp-innvennige gjenger
F	ISO-flens 7005
02	p_u max. 230 mbar
04	p_u max. 400 mbar
05	p_u maks. 500 mbar
06	p_u max. 600 mbar
10	p_u max. 1 bar
15	p_u max. 1,5 bar
20	p_u max. 2 bar
24	p_u max. 2,4 bar
31	p_u max. 3,1 bar
40	p_u max. 4 bar
60	p_u max. 6 bar
80	p_u max. 8 bar
Z	2-trinns
T5	Nettspenning: 220/240 V~, 50 Hz
T5/K	Nettspenning: 220 V~, 50 Hz / 24 V=
W5	Nettspenning: 230 V~, 50 Hz
Q6	Nettspenning: 120 V~, 60 Hz
W6	Nettspenning: 230 V~, 60 Hz
M	Nettspenning: 110 V~, 50/60 Hz
P	Nettspenning: 100 V~, 50/60 Hz
Y	Nettspenning: 200 V~, 50/60 Hz
X	Ex-beskyttet utførelse IP 65
H	For høyere inngangstrykk
A	Ventilhus-materiale AISI
G	Ventilhus-materiale GGG 50 oppfyller TRD 412 og GUV
4	Koplingsboks med klemmer, IP 65
6	Koplingsboks med standard stikkontakt 4-polet, IP 54
6L	Koplingsboks med standard stikkontakt 4-polet med lampe, IP 54
9	Metall-koplingsboks med klemmer, IP 54
3	Låseskruer i inngang og utgang
D	Med mengdeinnstilling
S	Meldebryter
S2	2 meldebrytere
V	Med Viton-ventiltallerkentetting
F	Med kontrollvindu


2.3 Beskrivelse av delene



- 1** Hus
- 2** Motoraktuator
- 3** Koplingsboks
- 4** Plugg for inngangstrykk p_u
- 5** Plugg for utgangstrykk p_d

2.4 Typeskilt

Inngangstrykk, nettspenning, elektrisk effekt, omgivelserstemperatur, beskyttelsesart og montasjeposisjon: Se typeskilt.



3 INSTALLASJON


▲ FORSIKTIG

Ufagmessig utført installasjon


Overhold følgende, slik at enheten ikke blir skadet, verken under monteringen eller under drift:

- Monter apparatet spenningsfritt i ørledningen.
 - Apparatet må ikke spennes fast i en skruestikke. Sørg kun for mothold på flensens åttekant med en passende skrunekkel. Fare for lekkasje på utsiden!
 - Ikke benytt motoraktuatorene som løftearm.
 - Det må ikke komme tetningsmateriale og smuss, for eksempel spon, inn i ventilhuset.
 - Monter et filter oppstrøms for hvert anlegg.
 - Dersom apparatet slippes og faller ned, kan dette føre til varig skade på apparatet. I dette tilfellet må hele apparatet og de tilhørende modulene skiftes ut før bruk.
 - Apparatet må bare lagres/monteres i lukkede rom/bygninger.
 - Overhold maks. omgivelserstemperatur og maks. inngangstrykk, se typeskilt.
- Montasjeposisjon: Motoraktuator loddrett stående til vannrettliggjende, men ikke på hodet.


Ved montasjeposisjon «Aktuator vannrett» må koplingsboksen være vendt oppover.




→ Gass-motorventilen VK må ikke berøre murverk. Minste avstand 20 mm mot siden.




- Pass på at det blir igjen tilstrekkelig plass for montasje og innstilling. Minste avstand 80 mm oppover.
- Anvend en passende skrunøkkel.
- Inngangstrykket p_u samt utgangstrykket p_d kan måles på den respektive målestussen.



VK..R



VK..F



4 KABLING


⚠ ADVARSEL

Fare for personskade!


Overhold følgende for å unngå at det oppstår skader:

- Elektriske sjokk kan være livsfarlige! Kople alle elektriske ledninger strømløse før du arbeider med strømførende deler!
- Bruk en temperaturbestandig kabel (> 80 °C/176 °F).
- Kabling ifølge EN 60204-1.
- Dataene på typeskiltet må stemme overens med nittespenningen (toleranse +10 %, -15 %).

- 1 Sett anlegget i spenningslös tilstand. Monter en to-polet skilleinnretning oppstrøms – hovedbryter, sikringer o.l. – med minst 3 mm kontaktåpning.
- 2 Steng av gasstilførselen.
- 3 For å dreie motoraktuatoren i riktig posisjon, må alle fire mutrene og settskruene bare løsnes. Dreieretter motoraktuatoren slik at koplingsboksen blir tilgjengelig.



- 4
- 5
- 6 Stram settskruene og mutrene til igjen.



- 7
- 8
- 9
- 10
- 11 Legg ledningen i samsvar med koplingsskjemaet.


Koplingsskjema




L1 = fase

N = nøytralleder

L_{v1} = fase for 1. trinn


L_{v2} = fase for 2. trinn





→ På VK..T5/K: For å stenge ventilen, må begge spenningsforsyningene slås av.


Avslutte kablingen




- 12 → Når strømkretsen er åpen, er ventilen lukket.
 → Når strømkretsen er lukket, er ventilen åpen.
 → For totinns motorventiler: Det andre trinnet kan ikke stilles inn før det første trinnet er avsluttet.

5 KONTROLL AV TETTHETEN


- 1 Steng motorventilen.
- 2 Rett bak ventilen skal ledningen sperres av for å kunne kontrollere tettheten.




3 $N_2 \leq 1,5 \times p_{u \max}$




4



5 6 Åpne motorventilen.



7 $N_2 \leq 1,5 \times p_{u \max}$



8

- 9 Tettheten i orden: Åpne ledningen.


→ Rørledningen uttett: Demonter VK-enheten og kontakt leverandør.

6 IDRIFTSETTELSE

Innstilling av volumstrømmen Q

- Volumstrømmen er innstillbar til og med nominell bredde DN 100.
- Ved levering er gass-motorventilen innstilt på maks. volumstrøm.
- Kople til et manometer hvis nødvendig.
- Mål trykket oppstrøms brenneren.

- 1 Steng ventilen. Slaginnstillingsskruen er da lettere å dreie.




Innstilling av startgassmengden på

VK..Z..S-enheten og meldebryteren på


VK..S-enheten eller VK..Z..S-enheten

- 1 Kople til manometeret for å måle trykket foran brenneren.



Startgassmengde VK..Z..S

- 3 Still inn brennerstyringen manuelt på det første trinnet (startgassmengde).
→ Innstilling av første trinn (startgassmengde) på VK..Z..S-enheten med sekskantrøkkel etter spesifikasjonene fra brennerprodusenten:
Medurs = mindre mengde.
Moturs = større mengde.




Meldebryter VK..S, VK..Z..S

- Innstilling av meldebryteren ved levering: Ventil lukket.
→ Still inn VK-enheten med sekskantrøkkel inntil bryteren aktiveres ved ønsket slag – på VK..S-enheten for å vise ventilposisjon «lukket» eller på VK..Z..S-enheten som en trinnindikator:
Medurs = mindre slag.
Moturs = større slag.




Avslutte Idriftsettelsen



7 KONTROLL AV MOTORAKTUATOREN

- En gang i året må motoraktuatorene kontrolleres med hensyn til oljetetthet.



- 4 Dersom det befinner seg olje på det øverste husdekselet (mer enn noen få dråper), må motoraktuatorene demonteres, og ta kontakt med produsenten.

8 KONTROLL AV HYDRAULIKKSYSTEMET

- Dersom motoren slår seg på mer enn ti ganger i timen ved kontinuerlig drift (etterpumping), må motoraktuatorene demonteres, og ta kontakt med produsenten.

9 VEDLIKEHOLD

⚠ FORSIKTIG

Før å sikre at driften går uten forstyrrelser, må apparatets tetthet og funksjon kontrolleres:



- 1 gang i året, for biogass 2 ganger i året; kontroller mht. innvendig og utvendig tetthet, se side 4 (5 Kontroll av tettheten).
- 1 gang i året skal den elektriske installasjonen kontrolleres ifølge lokale forskrifter, spesielt må jordledningen vies oppmerksomhet, se side 3 (4 Kabling).

→ Rengjør silen dersom gjennomstrømningsmengden blir mindre.

- 1 Kople anlegget spenningsløst.

- 2 Steng av gasstilførselen.

→ Det nederste husdekselet står under sterk forspenning.



→ Ved bruk av biogass, kontroller fjæren med hensyn til korrosjon, skift ut det nederste husdekselet om nødvendig.

→ Reservedel, nederste husdeksel, se webapp PartDetective på www.adlatus.org.

→ Kontroller ventiltiltakken med hensyn til skade.

8 Monter apparatet i omvendt rekkefølge etter at tetringene har blitt skiftet ut.

9 Kontroller til slutt apparatet med hensyn til innvendig og utvendig tetthet, se side 4 (5 Kontroll av tettheten).

10 RESERVEDELE

Webapp PartDetective til valg av reservedeler er tilgjengelig på www.adlatus.org.

11 MODIFISERING AV VK-ENHETEN TIL VK..S ELLER VK..Z..S

FARE


Eksplosjonsfare!

Overhold følgende for å unngå at det oppstår skader:

- Etter at motoraktuatoren har blitt fjernet, må ventilspindelen ikke trykkes ned «med hånden» eller med noe hjelpeverktøy.


1 Kople anlegget spenningsløst.

2 Steng av gasstilførselen.



11 Monteringen gjøres i omvendt rekkefølge.

12 Kople VK-enheten til elektrisk, se side 3 (4 Kabling).



12 MONTERING AV EN MELDEBRYTER

1 Kople anlegget spenningsløst.


2 Steng av gasstilførselen.

→ Koplingsdiagrammet viser den lukkede ventilen.


A = grønn

B = hvit

C = brun



→ A-B lukker så snart ventilen er åpen.




16 Slå på anlegget.

→ Drei skruen med sekskantnøkkel inntil bryteren aktiveres ved åpen ventil:

Medurs = mindre slag.

Moturs = større slag.



18 Sett på dekselet igjen og skru det fast.

19 Åpne gasstilførselen.

13 MONTERING AV TO MELDEBRYTERE

1 Kople anlegget spenningsløst.

2 Steng av gasstifforeslen.


→ Koplingsdiagrammet viser den lukkede ventilen.

A = hvit

B = brun




C = gul

L2 = grønn



→ C-L åpner så snart motorventilen åpner.


→ A-B lukker så snart ventilen er åpen.



14



15




16

17 Slå på anlegget.

→ Drei skruen med sekskantnøkkelen inntil den ønskede startgassmengden er oppnådd:

Medurs = mindre mengde.

Moturs = større mengde.




18

→ Drei skruen med sekskantnøkkelen inntil bryteren kopler om ved ønsket slag:

Medurs = mindre slag.

Moturs = større slag.



19

20 Sett på dekselet igjen og skru det fast.

21 Åpne gasstifforeslen.

14 TEKNISKE DATA

14.1 Omgivelsesbetingelser

Isdannelse, duggvæte og kondensvann i og på apparatet er ikke tillatt.

Direkte solstråler eller stråling på apparatet fra glødende flater må unngås.

Overhold maksimum medie- og omgivelsestemperatur!

Korrosiv innflytelse, eksempelvis saltholdig luft i omgivelsene eller SO_2 , må unngås.

Apparatet må bare lagres/monteres i lukkede rom/bygninger.

Apparatet er egnet for en maksimums montasjehøyde på 2000 m over NN.

Omgivelsestemperatur:

VK.., VK.H, VK.Z: -15 °C til +60 °C,

VK.X, VK.HX: -15 °C til +40 °C.

En kontinuerlig drift i øverste omgivelsestemperaturområde forårsaker at elastomermaterialene eldes raskere, og dette igjen fører til en kortere brukstid (vennligst ta kontakt med leverandøren).

Lagrings- og transporttemperatur: -20 °C til +40 °C.

Beskyttelsesart: IP 54,

Beskyttelsesklasse 1.


Dette apparatet er ikke egnet til rengjøring med en høytrykksspyler og/eller rengjøring med rengjøringsmidler.

14.2 Mekaniske data

Gassyper: naturgass, bygass, LPG (gassformet), biogass (maks. 0,1 vol.-% H_2S), hydrogen, deponi-gass eller ren luft; andre gassyper på forespørsel.

Gassen må være tørr under alle temperaturbe-tingelser, og den må ikke kondensere.

Åpningstid:



Nominell bredde	Åpningstid t VK	Åpningstid t VK..H
DN 40	5 s	-
DN 50–65	8 s	12 s
DN 80–100	10 s	18 s
DN 125–200	13 s	24 s
DN 250	-	24 s

Lukketid: < 1 s.

Sikkerhetsventil: klasse A gruppe 2 ifølge EN 161.

Intermittensfaktor: 100 %.

Ventilhus: aluminium, GGG 40 (innvendig og utven-
dig belagt med epoksy-pulverlakk).

Ventiltårleren: Perburan, Viton.

Motoraktuator: AISi.

Innvendige gjenger: Rp ifølge ISO 7-1.

Flens: ISO 7005, PN 16.

Medietemperatur = omgivelsestemperatur.

14.3 Elektriske data

Nettspenning:

220/240 V~, +10/-15 %, 50 Hz (standard),

230 V~, +10/-15 %, 50 Hz,

230 V~, +10/-15 %, 60 Hz,

220 V~, +10/-15 %, 50 Hz, 24 V=,

200 V~, +10/-10 %, 50/60 Hz,

120 V~, +10/-15 %, 60 Hz,

110 V~, +10/-15 %, 50/60 Hz,

100 V~, +10/-15 %, 50/60 Hz.

Kraftopptak:

ved åpning: 90 VA, 50 W, åpnet: 9 VA, 9 W.

Elektrisk tilkopling:

- Støpsel med stikkontakt ifølge EN 175301-803,
- Skrueforbindelse til tilkopling: M20,
- Tilkoplingsklemme: 2,5 mm².

15 BRUKSTID

Denne informasjonen mht. brukstid baserer på en bruk av produktet som samsvarer med denne driftsanvisningen. Det er nødvendig å skifte ut sikkerhets-relevante produkter når de har nådd grensene for deres brukstid.

Brukstid (relatert til produksjonsdato) ifølge EN 161 for VK-enheten:

Type	Brukstid	
	Koplingssy- kluser	Tid (år)
VK 40 til 80	100 000	10
VK 100 til 125	50 000	10
VK 150 til 250	25 000	10

Ytterligere opplysninger finner du i de gjeldene lover og standarder samt i afecor sin internettportal (www.afecor.org).

Denne fremgangsmåten gjelder for varmeanlegg.

For anlegg til termiske prosesser må de lokale forskriftene overholdes.

16 SERTIFISERING

16.1 Sertifikat-nedlasting

Sertifikater, se www.docuthek.com

16.2 Samsvarserklæring



Som produsent erklærer vi at produktet VK med produkt-ID-nr. CE-0063BL1552 oppfyller kravene i de nedenfor angitte direktiver og standarder.

Direktiver:

- 2014/35/EU – LVD
- 2014/30/EU – EMC
- 2011/65/EU – RoHS II
- 2015/863/EU – RoHS III
- 2014/68/EU – PED (VK 125–VK 200)

Forordning:

- (EU) 2016/426 – GAR

Standarder:

- EN 161:2011+A3:2013

Det tilsvarende produktet stemmer overens med den typen som ble prøvet.

Produksjonen er gjenstand for overvåkningsprosedyren i samsvar med forordning (EU) 2016/426 Annex III paragraph 3 og for VK 125–VK 200 i samsvar med direktiv 2014/68/EU Annex III Module D1.

Elster GmbH

16.3 Godkjent ifølge AGA



Australian Gas Association, godkjenningsnr.: 2726.

16.4 UKCA-sertifisert



Gas Appliances (Product Safety and Metrology etc. (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019)

BS EN 161:2011+A3:2013

16.5 Eurasisk tollunion



Produktene VK samsvarer med de tekniske kravene som den eurasiske tollunionen stiller.

16.6 China RoHS

Direktiv til begrensning i bruk av farlige stoffer (RoHS) i Kina. Et skann av opplysningstabellen (Disclosure Table China RoHS2) – se sertifikatene på www.docuthek.com.

16.7 REACH-forordning

Apparatet inneholder særlig bekymringsfulle stoffer, som står på kandidatlisten til den europeiske REACH-forordningen nr. 1907/2006. Se Reach list HTS på www.docuthek.com.

17 LOGISTIKK

Transport

Beskytt apparatet mot innvirkninger utenfra (støt, slag, vibrasjoner).

Transporttemperatur: Se side 8 (14 Tekniske data).

De omgivelsesbetingelsene som er beskrevet ovenfor gjelder også for transport.

Meld fra om transportskader på apparatet eller på emballasjen øyeblikkelig.

Kontroller leveringsomfanget.

Lagring

Lagringstemperatur: Se side 8 (14 Tekniske data).

De omgivelsesbetingelsene som er beskrevet ovenfor gjelder også for lagring.

Lagringsvarighet: 6 måneder før første gangs bruk i original emballasje. Skulle lagringsvarigheten være lengre, forkortes den totale brukstiden med den samme tiden.

18 AVFALLSBEHANDLING

Apparater med elektroniske komponenter:

WEEE-direktiv 2012/19/EU – direktiv om elektrisk og elektronisk avfall



Produktet og dens emballasje skal innleveres til et egnert gjenvinningssenter etter at produktets brukstid har utløpt (antall koplingssykuser). Apparatet må ikke kasseres i vanlig husholdningsavfall. Produktet må ikke forbrennes.

Etter ønske blir apparater som skal kasseres tatt tilbake av produsenten ifølge gjeldende avfallsbestemmelser ved levering dør til dør.

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON

Produktspekteret til Honeywell Thermal Solutions omfatter Honeywell Combustion Safety, Eclipse, Exothermics, Hauck, Kromschröder og Maxon. Hvis du ønsker å vite mer om våre produkter, besøk oss på ThermalSolutions.honeywell.com eller ta kontakt med din Honeywell salgsingeniør.

Elster GmbH
Strotheweg 1, D-49504 Lotte
T +49 541 1214-0
hts.lotte@honeywell.com
www.kromschroeder.com

Sentral operativ ledelse for verdensomspennende service:
T +49 541 1214-365 eller -555
hts.service.germany@honeywell.com

Oversettelse fra tysk
© 2024 Elster GmbH

Honeywell
**krom
schroder**