

Instruções de operação Pressostato de gás DG..C



Cert. version 05.18

Índice

Pressostato de gás DG..C	1
Índice	1
Segurança	1
Verificar a utilização	2
Descrição do código	2
Designações das peças	2
Etiqueta de identificação	2
Montagem	3
DG..C	3
Montar o DG..C..1, DG..C..9 na válvula solenoide para gás valVario	3
Instalação elétrica	3
Verificar a estanqueidade	4
DG..C, DG..C..1, DG..C..9 para válvulas solenoides para gás valVario	4
Ajuste	4
Ranges de ajuste para DG..C, DG..VC	4
Ranges de ajuste para DG..CT, DG..VCT	4
Acessórios	5
Manutenção	5
Dados técnicos	5
Vida útil	5
Certificação	6
Logística	6
Eliminação	6
Contato	6

Segurança

Ler e guardar



Ler estas instruções atentamente antes da montagem e operação. Depois da montagem, entregar as instruções ao usuário. Este aparelho deverá ser instalado e colocado em funcionamento segundo as disposições e normas vigentes. Também podem ser consultadas estas instruções em www.docuthek.com.

Legenda

■, **1**, **2**, **3**... = ação
> = indicação

Garantia

Não nos responsabilizamos por danos causados por não-cumprimento das instruções e por utilização não conforme.

Notas de segurança

No Manual, as informações relevantes para a segurança vão assinaladas da seguinte maneira:

PERIGO

Chama a atenção para situações perigosas.

AVISO

Chama a atenção para possível perigo de vida ou de ferimentos.

! CUIDADO

Chama a atenção para possíveis danos materiais.

Todos os trabalhos devem ser realizados somente por pessoal técnico especializado em gás. Os trabalhos no sistema elétrico devem ser realizados somente por eletricitistas devidamente qualificados.

Alteração, peças de reposição

É proibido proceder a qualquer alteração de caráter técnico. Utilizar exclusivamente peças de reposição originais.

Verificar a utilização

DG..C

Para o controle de sobrepressão crescente ou decrescente para gás natural, gás de rua, GLP, gás de combustão, biogás e ar.

O funcionamento é garantido somente nos limites indicados, ver página 5 (Dados técnicos).


Qualquer outra utilização será considerada não conforme.

Descrição do código

Código	Descrição
DG	Pressostato de gás
15– 500	Ajuste máx. em mbar
/15–/500	Segundo ajuste máx. em mbar
V	Ponto de comutação ajustável através do disco giratório manual
C	Versão UE, comuta em caso de pressão decrescente
CT	Versão E.U.A., comuta em caso de pressão crescente
CFT	Versão E.U.A., comuta em caso de pressão decrescente
1	Conexão para valVario
3	Conexão lateral para CG 15–30
4	2 roscas internas Rp 1/4, tomada de pressão
5	Rosca interna Rp 1/4
6	Rosca externa R 1/8
8	Rosca externa R 1/4
9	Conexão opcional para valVario
D	Material de vedação (somente para rosca externa)
-5	Conector de 4 polos, sem tomada
-6	Conector de 4 polos, com tomada
S	Contato de trabalho
W	Contato de comutação
G	Com contatos dourados


Designações das peças

DG..C..1, DG..C..9 para valVario




- 1 Tomada com vedação
- 2 2 anéis O-ring
- 3 2 parafusos de fixação autoatarraxadores
- 4 Orifício de admissão de gás para DG..C..1
- 5 Orifício de admissão de gás para DG..C..9 (opção)

DG..C..3 para CG 15–30




- 1 Tomada com vedação
- 2 1 anel O-ring
- 3 2 parafusos de fixação autoatarraxadores

DG..C..4, DG..C..5 com rosca interna



- 1 Tomada com vedação
- 2 2 rosças internas Rp 1/4 no DG..C..4, 1 rosca interna Rp 1/4 no DG..C..5
- 3 Tomada de pressão no DG..C..4


DG..C..6, DG..C..8 com rosca externa



- 1 Tomada com vedação
- 2 Rosca externa R 1/8 no DG..C..6, Rosca externa R 1/4 no DG..C..8

Etiqueta de identificação

Posição de montagem, pressão de entrada máx. = pressão de resistência = $p_{m\acute{a}x}$, temperatura ambiente, tipo de proteção, tensão, corrente: ver etiqueta de identificação.



Montagem


! CUIDADO

Para não danificar o DG..C durante a montagem e o funcionamento, observar o seguinte:

- A operação contínua com gases com mais de 0,1 % vol. H₂S acelera o processo de envelhecimento dos materiais elastoméricos, reduzindo a vida útil.
- Se o aparelho cair, o mesmo poderá sofrer danos permanentes. Neste caso trocar o aparelho completo bem como os seus módulos acessórios antes da utilização.
- Utilizar somente material de vedação aprovado.
- Observar a temperatura ambiente máxima – ver página 5 (Dados técnicos).
- Pressão de entrada máx. $p_{\text{máx}}$ 600 mbar (8,5 psig).
- Pressão de teste máx. para teste da instalação completa: brevemente < 15 min. 2 bar (29 psig).
- Proteger o aparelho contra a penetração das partículas de sujeira e da umidade (perigo de congelamento devido a temperaturas negativas) do fluido a ser medido, p.ex. instalar um filtro e prever um tubo ascendente.
- Evitar forças mecânicas de impulso fortes no aparelho.
- Em caso de pressões muito variáveis montar um restritor, ver página 5 (Acessórios).


DG..C

- ▷ Posição de montagem vertical ou horizontal. Com posição de montagem horizontal muda-se o ponto de comutação previamente ajustado de 0,2 mbar (0,08 in W.C.).




- ▷ Se o DG..C for montado com conector mostrando para baixo, o tipo de proteção é reduzido em IP 40.
- ▷ O DG..C não deverá tocar em paredes. Distância mínima: 20 mm (0,79 in).
- ▷ Observar se há espaço de montagem livre suficiente.
- ▷ No caso de DG..VC garantir uma visão livre para o disco giratório manual.


- 1 Desligar o sistema do fornecimento elétrico.
- 2 Bloquear a entrada de gás.
- 3 Purgar a tubulação.



Montar o DG..C..1, DG..C..9 na válvula solenoide para gás valVario



- ▷ Para o ponto de medição da pressão de entrada p_u , pressão intermediária p_z ou pressão de saída p_d selecionar a posição de montagem para o pressostato nas instruções de operação da válvula solenoide para gás.
- ▷ Utilizar somente os parafusos autoarraxadores incluídos.




Instalação elétrica


! CUIDADO

Para não danificar o DG..C durante o funcionamento, observar o seguinte:

- Se o DG..C.G (DG..VCT..G) comutou uma vez com uma tensão > 24 V (> 30 V) e uma corrente > 0,1 A com $\cos \varphi = 1$ ou > 0,05 A com $\cos \varphi = 0,6$, a camada de ouro dos contatos é queimada. Depois poderá ser operado somente com esta ou uma tensão maior.
- Observar a potência de comutação, ver página 5 (Dados técnicos).
- ▷ O DG..C pode ser ligado eletricamente mediante base de conector chato (4,8 × 0,8 mm) ou mediante uma tomada.
- ▷ DG..CT é ligado eletricamente mediante uma tomada com rosca 1/2" NPT e com cordões de conexão pré-cabados.






- ▷ DG..C é fornecido com contato de trabalho ou contato de comutação.
- ▷ Observar a posição do contato com controle de pressão decrescente/crescente: O contato de comutação comuta com controle de pressão decrescente de NO 2 para NC 1, com controle de pressão crescente de NC 1 para NO 2. O contato de trabalho abre-se com controle de pressão decrescente e fecha-se com controle de pressão crescente.




▷ O pressostato DG é utilizável nas áreas com perigo de explosão (zona 1 (21) e 2 (22)) quando no setor seguro estiver instalado um amplificador do seccionador a montante como meio de produção Ex-i segundo EN 60079-11 (VDE 0170-7):2012.

▷ O DG como “simples meio elétrico de produção” segundo EN 60079-11:2012 corresponde à classe de temperatura T6, grupo II. A indutância/capacidade interna é de $L_i = 0,2 \mu\text{H}/C_i = 8 \text{ pF}$.

1 Desligar o sistema do fornecimento elétrico.
▷ Cordões de conexão pré-cabladas no DG..CT: **1** = azul, **2** = vermelho, **3** = preto, **4** = amarelo/verde.



▷ O inserto do conector pode ser girado em passos de 90°.



Verificar a estanqueidade


DG..C



DG..C..1, DG..C..9 para válvulas solenoides para gás valVario

1 Bloquear a tubulação de gás o mais próximo possível a jusante da válvula.

2 Abrir a válvula e a alimentação do gás.



Ajuste

Ranges de ajuste para DG..C, DG..VC

Tipo	Range de ajuste* [mbar]	Histerese de comutação** [mbar]
DG 15..C	3–15	0,7–2
DG 17..VC	2–17	0,7–2
DG 30..VC	8–30	1–2
DG 35..C	5–35	1–2,5
DG 40..VC	5–40	1–2,5
DG 45..VC	10–45	1–2,5
DG 60..VC	10–60	1–3
DG 110..C	30–110	2–8
DG 110..VC	30–110	2–8
DG 150..VC	40–150	2–8
DG 250..C	70–250	5–15
DG 300..VC	100–300	6–20
DG 360..C	100–360	6–20
DG 500..VC	150–500	20–50

* O valor da escala é ajustado no ponto de desligamento (tolerância de ajuste = $\pm 15\%$ do valor da escala).

▷ Desvio do ponto de comutação durante o teste segundo EN 1854 pressostatos de gás: $\pm 15\%$


Ranges de ajuste para DG..CT, DG..VCT

Tipo	Range de ajuste* [in W.C.]	Histerese de comutação** [in W.C.]
DG 15..CT	1,2–6,0	0,28–0,8
DG 17..VCT	0,8–6,8	0,28–0,8
DG 30..VCT	3,2–12,0	0,4–0,8
DG 35..CT	2–14	0,4–1,0
DG 40..VCT	2–16	0,4–1,0
DG 45..VCT	4–18	0,4–1,0
DG 60..VCT	4–24	0,4–1,2
DG 110..CT	12–44	0,8–3,2
DG 110..VCT	12–44	0,8–3,2
DG 150..VCT	16–60	0,8–3,2
DG 250..CT	28–100	2,0–6,0
DG 300..VCT	40–120	2,4–8,0
DG 360..CT	40–144	2,4–8,0

* O valor da escala é ajustado no ponto de ligação (tolerância de ajuste = $\pm 15\%$ do valor da escala).

** Diferencial de comutação médio em ajuste mín. e máx.

▷ O ponto de comutação é ajustável através do disco giratório manual no DG..VC.



Acessórios

Ver Informação técnica DG (D, GB, F) – www.docuthek.com

Manutenção

Recomendamos que seja feito anualmente um teste de funcionamento e se o funcionamento for com biogás, de meio em meio ano.

Dados técnicos

Instruções de segurança, ver Safety manual DG (D, GB) – www.docuthek.com

Condições de ambiente

Tipo de proteção:

IP 54 segundo DIN EN 60529 com tomada normalizada segundo DIN EN 175301-803, IP 00 com conector AMP.

Classe de proteção: 1.

O aparelho não está adequado para a limpeza com jatos de alta pressão de água e/ou produtos de limpeza.

Temperatura máxima do fluido e do ambiente:

DG..C: -20 até +70°C (-4 até +158°F),

DG..CT: -15 até +60°C (5 até 140°F).

Uma utilização permanente dentro do range superior da temperatura ambiente acelera o processo de envelhecimento dos materiais elastoméricos, reduzindo a vida útil (é favor contatar o fabricante).

Temperatura de transporte = temperatura ambiente.

Temperatura de armazenamento: -20 até +40°C (-4 até +104°F).

Dados mecânicos

Tipo de gás: gás natural, gás de rua, GLP (gás de petróleo), gás de combustão, biogás (no máx. 0,1 % vol. H₂S) e ar.

Pressão de entrada máx. $p_{m\acute{a}x}$ = pressão de resistência = 600 mbar (8,5 psig).

Pressão de teste máx. para teste da instalação completa: brevemente < 15 min. 2 bar (29 psig).

Pressostato de membrana, sem silicone.

Membrana: NBR.

Corpo: plástico PBT com reforço de fibra de vidro e com pouca desgasificação.

Parte inferior da caixa: AISi 12.

Peso: 60 g (2,12 oz).

Torques de aperto recomendados:

Terminais roscados no conector de ligação:

35 Ncm

Parafuso da tampa: 45 Ncm

Conector de ligação: 45 Ncm

Dados elétricos

Diâmetro de cabo: 0,5 até 1,8 mm (AWG 24 até AWG 13).

Potência de comutação:

DG..C, 24–250 V CA:

$I = 0,05–5$ A com $\cos \varphi = 1$,

$I = 0,05–1$ A com $\cos \varphi = 0,6$.

DG..C..G, 5–250 V CA:

$I = 0,01–5$ A com $\cos \varphi = 1$,

$I = 0,01–1$ A com $\cos \varphi = 0,6$.

DG..C..G, 5–48 V CC: $I = 0,01–1$ A.

DG..VCT, 30–240 V CA:

$I = 5$ A com $\cos \varphi = 1$,

$I = 0,5$ A com $\cos \varphi = 0,6$.

DG..VCT..G, < 30 V CA:

$I = 0,1$ A com $\cos \varphi = 1$,

$I = 0,05$ A com $\cos \varphi = 0,6$.

Conforme RoHS.

Vida útil

Esta indicação da vida útil se baseia numa utilização do produto de acordo com estas instruções de operação. Após ter sido atingido o fim da sua vida útil, é necessário substituir os produtos relevantes à segurança.

Vida útil (relativa à data de fabricação) segundo a EN 1854 para pressostatos:

Fluido	Vida útil	
	Ciclos de comutação	Tempo [anos]
Gás	50.000	10
Ar	250.000	10

Para mais informações, favor consultar os dispositivos normativos em vigor e o portal na internet da afecor (www.afecor.org).

Este processo se aplica para sistemas de aquecimento. Para equipamentos com processos térmicos ter em consideração as normas locais.

Certificação

Declaração de conformidade



Nós, como fabricantes, declaramos que o produto DG..C com o n° de identificação CE-0085AQ0753 cumpre com os requisitos das diretrizes e normas em referência.

Diretrizes:

- 2014/30/EU – EMC
- 2014/35/EU – LVD
- 2011/65/EU – RoHS II
- 2015/863/EU – RoHS III

Regulamento:

- (EU) 2016/426 – GAR


Normas:

- EN 1854:2010

O produto respectivo corresponde ao tipo testado. A produção está sujeita ao procedimento de monitoramento de acordo com o regulamento (EU) 2016/426 Annex III paragraph 3. Elster GmbH

Declaração de conformidade escaneada (D, GB) – ver www.docuthek.com

SIL, PL



Valores característicos específicos de segurança, ver Safety manual/Informação técnica DG (D, GB, F) – www.docuthek.com

Homologação FM, UL, AGA, União Aduaneira Euroasiática, conforme RoHS



Regulamento REACH

O aparelho contém substâncias que suscitam elevada preocupação (SVHC) que figuram na Lista de

Substâncias Candidatas do Regulamento europeu REACH N° 1907/2006. Ver Reach list HTS no site www.docuthek.com.

Diretriz relativa à restrição do uso de substâncias perigosas (RoHS) na China

Quadro de revelação (Disclosure Table China RoHS2) escaneado – ver certificados no site www.docuthek.com

Logística

Transporte

Proteger o aparelho contra forças externas (golpes, choques, vibrações).

Temperatura de transporte: ver página 5 (Dados técnicos).

O transporte está sujeito às condições de ambiente mencionadas.

Comunicar imediatamente eventuais danos de transporte no aparelho ou na embalagem.

Verificar se chegaram todas as peças do fornecimento, ver página 2 (Designações das peças).

Armazenamento

Temperatura de armazenamento: ver página 5 (Dados técnicos).

O armazenamento está sujeito às condições de ambiente mencionadas.

Tempo de armazenamento: 6 meses antes da primeira utilização. Se o armazenamento ultrapassar este tempo, a vida útil irá ser reduzida de acordo com o tempo extra o qual o equipamento foi armazenado.

Eliminação

Aparelhos com componentes eletrônicos:

Diretriz REEE 2012/19/UE – Diretriz relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos



O produto e a suas embalagens devem ser entregues após o término da vida útil (número máximo de ciclos de operação) num centro de reciclagem. O aparelho não deve ser colocado no lixo doméstico normal. Não queimar o produto. Se o cliente desejar, os aparelhos usados serão recolhidos pelo fabricante a custos do cliente segundo as normas legais de recuperação de resíduos.

Contato

Assistência técnica pode ser consultada na sucursal/representação da sua localidade. O endereço pode ser retirado da internet ou na Elster GmbH.

Reservamo-nos os direitos de introduzir modificações devidas ao progresso técnico.

Honeywell

krom
schroder

Elster GmbH
Strotheweg 1, D-49504 Lotte (Büren)
Tel. +49 541 1214-0

Fax +49 541 1214-370

hts.lotte@honeywell.com, www.kromschroeder.com