

Pressostat gaz C6097

INFORMATION TECHNIQUE

- Contrôle des pressions de gaz et d'air (surpressions, dépressions et pression différentielle)
- Commute en cas de baisse ou de hausse de pression
- Certification FM et UL : Avec verrouillage et molette avec échelle en pouces CE et mbar
- Certification UE selon EN 1854 : Molette avec échelle en mbar



Sommaire

Sommaire	2	5.4 Réarmement du pressostat avec dispositif de mise à l'état initial à main	13
1 Application	3	6 Accessoires	14
1.1 Pressostats avec homologation UE	4	6.1 Jeu de fixation par vis, en U.	14
1.2 Pressostats avec homologation FM, UL	4	6.2 Jeu de raccordement	14
2 Exemples d'application	5	6.3 Obturateur primaire	14
2.1 Contrôle des manques de pression de gaz.	5	6.4 Jeu embase normalisée	14
2.2 Contrôle de la pression différentielle	5	6.5 Embase normalisée.	15
2.3 Contrôle de position fermeture	5	6.6 Jeu lampe témoin rouge ou bleue.	15
2.4 Ligne d'air avec contrôle de la pression mini. et du débit	6	6.7 Jeu LED rouge/verte	15
2.5 Protection contre les manques de pression et surpressions de gaz	6	6.8 Couvercle pour mise à l'état initial automatique.	15
3 Certifications	7	6.9 Couvercle pour mise à l'état initial à main	15
3.1 Aperçu homologation des produits	7	6.10 Boîtier de protection contre les intempéries.	16
4 Fonctionnement	8	7 Caractéristiques techniques	17
4.1 Limiteur de débit	8	7.1 Couple de serrage recommandé	17
4.2 Mesure de la surpression	9	7.2 Pressostats certifiés UE	17
4.3 Mesure de la dépression	9	7.3 Pressostats certifiés UL, FM	18
4.4 Mesure de la pression différentielle	9	7.4 Plage de réglage et différentiel des pressostats certifiés UE	19
4.5 Plans de raccordement	10	7.5 Plage de réglage et différentiel des pressostats certifiés UL, FM	20
4.5.1 Position du contact.	10	7.5.2 Tableau de types C6097B	21
4.5.2 Lampe témoin bleue pour 230 V CA ou pour 110/120 V CA.	10	8 Dimensions hors tout	22
4.5.3 LED témoin rouge/verte pour 24 V CC/CA ou 110 V CA à 230 V CA	10	9 Convertir les unités	23
4.6 Câblage	10	10 Cycles de maintenance	24
5 Directive pour l'étude de projet	11	Pour informations supplémentaires	25
5.1 Position de montage	11		
5.2 Montage	11		
5.3 Raccordement mécanique	12		
5.3.1 Pressostats certifiés UE	12		
5.3.2 Pressostats certifiés UL, FM	12		

1 Application



*C6097 avec certification UE :
Molette avec échelle en mbar.
Presse-étoupe M16 pour le raccordement électrique.*



*C6097 avec homologation UL et FM :
Molette avec échelle en pouces CE et mbar,
raccord conduit 1/2" NPT pour le raccordement électrique.*



*C6097 avec homologation UL et FM :
C6097 disponible avec verrouillage.*

Le pressostat contrôle les différences de pression les plus petites et une fois que le point de consigne réglé est atteint, déclenche des opérations de mise en marche, d'arrêt ou de commutation. Le point de consigne est réglable via une molette.

Il contrôle les surpressions et les dépressions de gaz dans l'industrie sur des équipements consommant du gaz ou de l'air : contrôle de ventilateurs sur les chaudières, de la pression différentielle dans les installations de chauffage, d'aération et de climatisation.

Le pressostat C6097A commute en cas de baisse de la pression, C6097B commute en cas de hausse de la pression.

Les pressostats équipés d'un dispositif de mise à l'état initial à main déclenchent le verrouillage en cas de commutation.

Les pressostats avec une buse de 0,2 mm (0,008") sont livrés avec un limiteur de débit intégré, voir page 8 (4.1 Limiteur de débit).

1.1 Pressostats avec homologation UE

Type	Réglage de la molette / comportement de commutation	Surpression	Dépression
C6097A4110 C6097A4210 C6097A4310 C6097A4410	Molette ajustée sur baisse de pression / C6097 commute en cas de hausse et de baisse de pression	Gaz, air, fumées ou biogaz	Air, fumées

Raccordement électrique : Bornes à vis et presse-étoupe M16

1.2 Pressostats avec homologation FM, UL

Type	Réglage de la molette / comportement de commutation	Surpression	Dépression
C6097A3004 C6097A3053 C6097A3079 C6097A3137	Molette ajustée sur baisse de pression / C6097 commute en cas de hausse et de baisse de pression	Gaz, air, fumées ou biogaz	Air, fumées
C6097A3012 C6097A3038 C6097A3095 C6097A3111	Molette ajustée sur baisse de pression / C6097 commute en cas de baisse de pression et déclenche le verrouillage	Gaz, air, fumées ou biogaz	Air, fumées
C6097B3002 C6097B3028 C6097B3051	Molette ajustée sur hausse de pression / C6097 commute en cas de hausse de pression et déclenche le verrouillage	Gaz, air, fumées ou biogaz	Air, fumées
C6097B3085 C6097B3101 C6097B3119	Molette ajustée sur hausse de pression / C6097 commute en cas de hausse et de baisse de pression	Gaz, air, fumées ou biogaz	Air, fumées

Raccordement électrique : Bornes à vis et conduit 1/2" NPT


2 Exemples d'application

2.1 Contrôle des manques de pression de gaz




Pour contrôler la pression amont gaz minimale

2.2 Contrôle de la pression différentielle




Pressostat différentiel pour le contrôle des filtres air

2.3 Contrôle de position fermeture



Clapet de sécurité électronique SAV avec contrôle de position fermeture des appareils en aval

2.4 Ligne d'air avec contrôle de la pression mini. et du débit




Le débit d'air produit par le ventilateur peut être contrôlé comme suit :

le pressostat (PZL) vérifie la pression statique s'il peut être établi que de cette manière l'affichage d'un débit air suffisant et sécurisé est garanti ou le pressostat (PDS) contrôle le débit d'air via la pression différentielle au niveau du diaphragme.

Lorsque la pression d'air d'alimentation ou la pression différentielle au niveau du diaphragme est insuffisante, l'installation se bloque.

2.5 Protection contre les manques de pression et surpressions de gaz



En cas de pression trop faible ou trop élevée, le pressostat mini./maxi. (PZL/PZH) commute pour empêcher un démarrage du brûleur ou déclencher une mise en sécurité.

3 Certifications

Certificats, voir www.docuthek.com

Certification UE



- 2014/35/EU (LVD), directive « basse tension »
- 2014/30/EU (EMV), directive « compatibilité électromagnétique »
- 2011/65/EU, RoHS II
- 2015/863/EU, RoHS III
- (EU) 2016/426 (GAR), règlement « appareils à gaz »
- EN 1854:2010

Homologation FM



Classe Factory Mutual Research : 3510 Pressostats et débistats de sécurité. Convienent pour des applications conformes à NFPA 85 et NFPA 86 www.approvalguide.com

Homologation UL

États-Unis et Canada



Underwriters Laboratories – UL 353 „Limit Controls“. www.ul.com

3.1 Aperçu homologation des produits

	CE	FM APPROVED	C UL US LISTED
C6097A4110 C6097A4210 C6097A4310 C6097A4410	•	-	-
C6097A3004 C6097A3012 C6097A3038 C6097A3053 C6097A3079 C6097A3095 C6097A3111 C6097A3137 C6097B3002 C6097B3028 C6097B3051 C6097B3085 C6097B3101 C6097B3119	-	•	•


4 Fonctionnement

Le pressostat C6097A commute en cas de baisse de la pression, C6097B commute en cas de hausse de la pression.


Si le point de consigne réglé est atteint, un microrupteur conçu sous la forme d'un contact inverseur est activé dans le pressostat.

La pression de commutation se règle directement à l'aide d'une molette.

Pressostats avec certification UE



Pressostats avec homologation FM, UL




Les pressostats qui déclenchent le verrouillage une fois que la commutation a eu lieu, ne peuvent être déverrouillés et mis à l'état initial que manuellement, voir page 13 (5.4 Réarmement du pressostat avec dispositif de mise à l'état initial à main).

4.1 Limiteur de débit

Le débit des pressostats avec homologation FM, UL est limité par la buse. En cas de rupture de la membrane, la fuite de gaz est limitée à moins de 1,0 CFH de gaz naturel, voir pression amont maxi., page 20 (7.5 Plage de réglage et différentiel des pressostats certifiés UL, FM).

4.2 Mesure de la surpression


La mesure de la surpression permet de contrôler par exemple le fonctionnement d'un ventilateur ou la mesure de la pression mini./maxi.



La surpression est mesurée via le raccord **1** (ou **2**) de la chambre inférieure de membrane. La chambre supérieure de membrane est ventilée via le raccord **4** (ou **3**).

4.3 Mesure de la dépression

La mesure de la dépression (air, fumées) sert par exemple à contrôler un ventilateur aspirant.





La dépression est mesurée via le raccord **4** (ou **3**) de la chambre supérieure de membrane. La chambre inférieure de membrane est ventilée via le raccord **1** (ou **2**).


4.4 Mesure de la pression différentielle

La mesure de la pression différentielle permet notamment de protéger un débit d'air ou de contrôler les filtres et les ventilateurs.

Ne pas raccorder le raccord **4** (ou **3**) aux conduites gaz ! Informations supplémentaires, voir « Directive pour l'étude de projet », « Raccordement mécanique », page 12 (5.3.1 Pressostats certifiés UE).



La pression absolue plus élevée est raccordée à **1** (ou **2**) et la pression absolue moins élevée à **4** (ou **3**). Les raccords libres doivent être obturés.




4.5 Plans de raccordement

4.5.1 Position du contact

Les contacts 3 et 2 se ferment en cas de hausse de pression.


Les contacts 1 et 3 se ferment en cas de baisse de pression.




Pressostats qui commutent en cas de hausse de pression :
Le contact commute de NC 1 à NO 2.

Pressostats qui commutent en cas de baisse de pression :
Le contact commute de NO 2 à NC 1.

4.5.2 Lampe témoin bleue pour 230 V CA ou pour 110/120 V CA




4.5.3 LED témoin rouge/verte pour 24 V CC/CA ou 110 V CA à 230 V CA



4.6 Câblage

En cas d'utilisation de tuyaux en silicone, n'utiliser que des tuyaux en silicone qui ont été suffisamment recuits. Les vapeurs contenant de la silicone peuvent perturber les contacts.

L'utilisation d'un circuit RC (22 Ω , 1 μ F) est recommandée pour des pouvoirs de coupure faibles, de 24 V, 8 mA par exemple, dans des milieux contenant de la silicone ou huileux.




En cas d'humidité élevée de l'air ou de composantes de gaz agressives (H_2S), nous recommandons d'utiliser un pressostat avec contacts or pour sa meilleure résistance à la corrosion. Un contrôle du courant de repos est recommandé en cas de conditions d'utilisation difficiles.

5 Directive pour l'étude de projet

5.1 Position de montage

Position de montage verticale, horizontale, ou partiellement à l'envers, de préférence avec la membrane en position verticale. En position de montage verticale, le point de commutation p_S correspond à la valeur de l'échelle SK de la molette. Dans une autre position de montage, le point de commutation p_S change et ne correspond plus à la valeur de l'échelle SK réglée. Le point de commutation p_S doit être contrôlé.



5.2 Montage

Le boîtier ne doit pas être en contact avec une paroi. Écart minimal de 25 mm (1").

Une utilisation permanente dans la plage de température ambiante supérieure accélère l'usure des matériaux élastomères et réduit la durée de vie (contacter le fabricant).

Un fonctionnement continu avec gaz de plus de 0,1 % vol. H_2S ou une quantité d'ozone supérieure à $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ accélère l'usure des matériaux élastomères et réduit la durée de vie.

Les vapeurs contenant de la silicone peuvent perturber les contacts. En cas d'utilisation de tuyaux en silicone, n'utiliser que des tuyaux en silicone qui ont été suffisamment recuits.

La condensation ne doit pas pénétrer dans l'appareil. Veiller si possible à orienter les tuyauteries vers le haut. Faute

de quoi, des risques de givrage en cas de températures négatives, de décalage du point de commutation ou de corrosion de l'appareil seraient à craindre, susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement.


En cas d'installation extérieure, couvrir le pressostat et le protéger du rayonnement solaire direct (avec la version IP 65 également).

Le boîtier de protection contre les intempéries offre une protection durable en extérieur. Voir page 16 (6.10 Boîtier de protection contre les intempéries).

En cas de fortes fluctuations de pression, installer un obturateur primaire. Voir page 14 (6.3 Obturateur primaire).

5.3 Raccordement mécanique

5.3.1 Pressostats certifiés UE



Surpression	Raccorder	Obturer	Laisser libre*
C6097	1	2	3 ou 4
C6097	2	1	3 ou 4

Dépression	Raccorder	Obturer	Laisser libre*
C6097	4	3	1 ou 2
C6097	3	4	1 ou 2

* Il est recommandé de laisser ouvert le raccord le mieux protégé contre l'eau et les impuretés.


Pression différentielle	Raccorder		Obturer
	Pour la pression absolue plus élevée	Pour la pression absolue moins élevée	
C6097	1 ou 2	3 ou 4	Obturer les raccords libres

Les raccords **3** et **4** sont connectés à la chambre du microrupteur.

Aucune conduite gaz ne doit être raccordée aux raccords **3** ou **4** !

Laisser le raccord ouvert pour l'aération (mesure de la surpression) vers l'atmosphère, qui est le mieux protégé contre les impuretés (poussière/humidité).

5.3.2 Pressostats certifiés UL, FM



Surpression	Raccorder	Laisser libre
C6097	1	4


Dépression	Raccorder	Laisser libre
C6097	4	1

Pression différentielle	Raccorder	
	Pour la pression absolue plus élevée	Pour la pression absolue moins élevée
C6097	1	4

Le raccord **4** est connecté à la chambre du microrupteur. Aucune conduite gaz ne doit donc être raccordée au raccord **4** !

Si besoin, le raccord **4** (1/8" NPT) peut être utilisé pour le raccordement de la conduite d'évent.

Les contacts électriques du pressostat sont protégés contre les impuretés présentes dans l'air ambiant/le fluide par un élément filtrant installé au raccord **4**.



Si le raccord **4** est dirigé vers le haut, les exigences pour IP 65 ne sont pas satisfaites.

5.4 Réarmement du pressostat avec dispositif de mise à l'état initial à main



C6097A3012, C6097A3038, C6097A3095, C6097A3111 déclenchent le verrouillage lorsque la pression chute au point de consigne réglé :

Pour le réarmement, la pression doit au moins atteindre le point de consigne réglé **plus** la pression différentielle entre la pression de commutation et un éventuel réarmement.


C6097B3002, C6097B3028, C6097B3051 déclenchent le verrouillage lorsque la pression atteint le point de consigne réglé :

Pour le réarmement, la pression doit au moins avoir chuté au point de consigne réglé **moins** la pression différentielle entre la pression de commutation et un éventuel réarmement.

Pression différentielle entre la pression de commutation et un éventuel réarmement, voir page page 19 (7.4 Plage de réglage et différentiel des pressostats certifiés UE).

6 Accessoires

6.1 Jeu de fixation par vis, en U



N° réf. : 32003042-003/U.


6.2 Jeu de raccordement



Pour le contrôle d'une pression amont minimale et maximale avec deux pressostats montés côte à côte.

N° réf. : 32003043-003/U.

6.3 Obturateur primaire



Pour pressostats certifiés CE.

En cas de fortes fluctuations de pression, nous recommandons d'installer un obturateur primaire (non exempt de métaux non-ferreux).

Ø de l'alésage : 0,2 mm, n° réf. : 32003051-003/U,

Ø de l'alésage : 0,3 mm, n° réf. : 32003052-003/U.


6.4 Jeu embase normalisée



Pour pressostats certifiés CE, n° réf. : 32003053-003/U.

Pour pressostats certifiés FM, UL, n° réf. : 32003054-003/U.

6.5 Embase normalisée



Pour pressostats certifiés CE,
n° réf. : 32003055-003/U.

Pour pressostats certifiés FM, UL,
n° réf. : 32003056-003/U.

6.6 Jeu lampe témoin rouge ou bleue



Lampe témoin rouge :
110/120 V CA, I = 1,2 mA, n° réf. : 32003044-003/U.
230 V CA, I = 0,6 mA, n° réf. : 32003046-003/U.

Lampe témoin bleue :
110/120 V CA, I = 1,2 mA, n° réf. : 32003045-003/U.
230 V CA, I = 0,6 mA, n° réf. : 32003047-003/U.


6.7 Jeu LED rouge/verte



24 V CC, I = 16 mA ; 24 V CA, I = 8 mA,
n° réf. : 32003048-003/U.


110 V CA à 230 V CA, n° réf. : 32003049-003/U.

6.8 Couvercle pour mise à l'état initial automatique




N° réf. : 32003040-003/U.

6.9 Couvercle pour mise à l'état initial à main



N° réf. : 32003041-003/U

6.10 Boîtier de protection contre les intempéries



Le boîtier de protection contre les intempéries est une protection durable pour le montage en plein air afin d'éviter la formation d'eau de condensation et l'altération des éléments du boîtier.

Le boîtier de protection contre les intempéries est en acier inox 1 mm (0,04").

Position de montage : verticale, presse-étoupe dirigé vers le bas.

Programme de livraison :

A 1 x boîtier, 100 x 100 x 100 mm

B 2 x vis M4 x 16

C 4 x écrous


D 2 x rondelles

E 2 x écrous borgnes

F 1 x élément filtrant (raccord 1/8")

G 1 x bouchon à languette

N° réf. : 32003050-003/U



7 Caractéristiques techniques

Type de gaz : gaz naturel, gaz de ville, GPL (gazeux), fumées, biogaz (0,1 % vol. H₂S maxi.) et air.

Raccordement électrique : bornes à vis.

Pressostat à membrane, exempt de silicone.

Membrane : NBR.

Corps : plastique PBT renforcé de fibre de verre et dégageant peu de gaz.

Bloc inférieur du boîtier : AISi 12.

Type de protection : IP 65. Classe de protection : 1.

Température d'entreposage : -20 à +40 °C (-4 à +104 °F).

Une utilisation permanente dans la plage de température ambiante supérieure accélère l'usure des matériaux élastomères et réduit la durée de vie (contacter le fabricant).

En cas de température ambiante et du fluide inférieure à -30 °C (-22 °F), le point de commutation réglé peut varier significativement.

Poids : 270 à 320 g (9,5 à 11,3 oz) selon équipement.

7.1 Couple de serrage recommandé

Composant	Couple de serrage [Ncm]
Vis du couvercle	65
Presse-étoupe M16 x 1,5	50
Conduit ½" NPT	170 (15 lb")
Raccord de tube Rp 1/8 sur bloc inférieur du boîtier en aluminium	250
Raccord Rp 1/4 (1/4" NPT) sur bloc inférieur du boîtier en aluminium	1300
Raccord Rp 1/8 sur bloc supérieur du boîtier	250
Vis de fixation de bornes de raccordement	80
Vis T15 pour prise de pression	150

7.2 Pressostats certifiés UE

Pression amont maxi. $p_{max.}$ = pression de maintien, voir plage de réglage, page 19 (7.4 Plage de réglage et différentiel des pressostats certifiés UE).

Température maximale ambiante et du fluide : -20 à +80 °C (-4 à +176 °F).

Pouvoir de coupure :

$U = 24\text{--}250$ V CA,

$I = 0,05\text{--}5$ A avec $\cos \varphi = 1$,

$I = 0,05\text{--}1$ A avec $\cos \varphi = 0,6$.

Passe-câble :

presse-étoupe pour câble M16 x 1,5,

plage de serrage Ø 4 à Ø 10 mm,

Ø de câble : AWG 24 à AWG 13,

0,5 à 1,8 mm (0,02 à 0,07").

7.3 Pressostats certifiés UL, FM

Pression amont maxi. $p_{\max.}$ = pression de maintien, voir plage de réglage, page 20 (7.5 Plage de réglage et différentiel des pressostats certifiés UL, FM).

Température maximale ambiante et du fluide :
-40 à +60 °C (-40 à +140 °F).

Pouvoir de coupure :

$U = 24\text{--}240$ V CA,

$I = 5$ A maxi. avec $\cos \varphi = 1$,

$I = 0,5$ A maxi. 0,5 A avec $\cos \varphi = 0,6$.

Passe-câble : conduit 1/2" NPT.

Diamètre de conducteur : AWG 24 à AWG 13, 0,02 à 0,07"
(0,5 à 1,8 mm).

7.4 Plage de réglage et différentiel des pressostats certifiés UE

Comportement de commutation, voir « Application », page 4 (1.1 Pressostats avec homologation UE).

Type	Plage de réglage*	Différentiel de commutation moyen pour réglage mini. et maxi.	Pression amont maxi. p _{max.} = pression de maintien	Variation du point de commutation lors de l'essai selon EN 1854
C6097A4010	40–600 Pa (0,4–6)	20–30 Pa (0,2–0,3)	10 kPa (100)	± 15 %
C6097A4110	100–1000 Pa (1–10)	25–40 Pa (0,25–0,4)	50 kPa (500)	± 15 %
C6097A4210	0,25–5 kPa (2,5–50 mbar)	0,08–0,15 kPa (0,8–1,5 mbar)	50 kPa (500 mbar)	± 15 %
C6097A4310	3–15 kPa (30–150 mbar)	0,3–0,5 kPa (3–5 mbar)	60 kPa (600 mbar)	± 15 %
C6097A4410	10–50 kPa (100–500 mbar)	0,8–1,7 kPa (8–17 mbar)	60 kPa (600 mbar)	± 15 %

* Tolérance de réglage = ± 15 % de la valeur de l'échelle.

7.5 Plage de réglage et différentiel des pressostats certifiés UL, FM

Informations supplémentaires, voir « Application », page 4 (1.2 Pressostats avec homologation FM, UL).

7.5.1 Tableau de types C6097A

Comportement de commutation au valeur de consigne: interruption de la connexion NO à COM en cas de chute de pression.

Type	Plage de réglage*	Différentiel de commutation moyen pour réglage mini. et maxi.	Pression amont maxi.		Verrouillage	Différence entre la pression de commutation et un éventuel verrouillage	Fluide	NPT
	po CE (mbar)		po CE (mbar)	avec conduite d'évent, psi (mbar)				
C6097A3004	0,4–4 (1–10)	0,1–0,16 (0,25–0,4)	8,5 (600)	7 (480)	Non	–	Air/gaz	1/4"
C6097A3012	1–20 (2,5–50)	–	8,5 (600)	7 (480)	Oui	0,4–0,8 (1–2)	Air/gaz	1/4"
C6097A3038	12–60 (30–150)	–	8,5 (600)	7 (480)	Oui	0,8–4,8 (2–12)	Air/gaz	1/4"
C6097A3053	1–20 (2,5–50)	0,3–0,6 (0,75–1,5)	8,5 (600)	7 (480)	Non	–	Air/gaz	1/4"
C6097A3079	12–60 (30–150)	1,2–2 (3–5)	8,5 (600)	7 (480)	Non	–	Air/gaz	1/4"
C6097A3095	0,4–4 (1–10)	–	8,5 (600)	7 (480)	Oui	0,16–0,4 (0,4–1)	Air/gaz	1/4"
C6097A3111	40–200 (100–500)	–	8,5 (600)	7 (480)	Oui	2–7,2 (5–18)	Air/gaz	1/4"
C6097A3137	40–200 (100–500)	3,2–6,8 (8–17)	8,5 (600)	7 (480)	Non	–	Air/gaz	1/4"

* Tolérance de réglage = ± 15 % de la valeur de l'échelle.

7.5.2 Tableau de types C6097B


Comportement de commutation au valeur de consigne: interruption de la connexion NC à COM en cas de montée de pression.

Type	Plage de réglage*	Différentiel de commutation moyen pour réglage mini. et maxi.	Pression amont maxi.		Verrouillage	Différence entre la pression de commutation et un éventuel verrouillage	Fluide	NPT
	po CE (mbar)		po CE (mbar)	avec conduite d'évent, psi (mbar)				
C6097B3002	12-60 (30-150)	-	8,5 (600)	7 (480)	Oui	0,8-4,8 (2-12)	Air/gaz	1/4"
C6097B3028	1-20 (2,5-50)	-	8,5 (600)	7 (480)	Oui	0,4-0,8 (1-2)	Air/gaz	1/4"
C6097B3051	40-200 (100-500)	-	8,5 (600)	7 (480)	Oui	2-7,2 (5-18)	Air/gaz	1/4"
C6097B3085	12-60 (30-150)	1,2-2 (3-5)	8,5 (600)	7 (480)	Non	-	Air/gaz	1/4"
C6097B3101	40-200 (100-500)	3,2-6,8 (8-17)	8,5 (600)	7 (480)	Non	-	Air/gaz	1/4"
C6097B3119	1-20 (2,5-50)	0,3-0,6 (0,75-1,5)	8,5 (600)	7 (480)	Non	-	Air/gaz	1/4"

* Tolérance de réglage = ± 15 % de la valeur de l'échelle.


8 Dimensions hors tout

Pressostats avec homologation UE



1) Alésages de 10 mm (0,4") pour vis taraudeuses.

Pressostats avec homologation FM, UL



1) Alésages de 10 mm (0,4") pour vis taraudeuses.

9 Convertir les unités

Voir www.adlatus.org

10 Cycles de maintenance

Au moins 1 fois par an, pour le biogaz au moins 2 fois par an.

Pour informations supplémentaires

La gamme de produits Honeywell Thermal Solutions comprend Honeywell Combustion Safety, Eclipse, Exothermics, Hauck, Kromschroder et Maxon. Pour en savoir plus sur nos produits, rendez-vous sur [ThermalSolutions.honeywell.com](https://thermalSolutions.honeywell.com) ou contactez votre ingénieur en distribution Honeywell.

Elster GmbH
Strotheweg 1, D-49504 Lotte
T +49 541 1214-0
hts.lotte@honeywell.com
www.kromschroeder.com

© 2024 Elster GmbH

Sous réserve de modifications techniques visant à améliorer nos produits.

